

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/alpenfhn-wing-boost-3-argb-120mm-high-speed-wentylator-czarny-3-szt-p-193642.html>



Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB 120mm High Speed - wentylator czarny, 3 szt.

Cena	268,50 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDZI1
Kod producenta	84000000165
Kod EAN	4250280386981

Opis produktu

- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 25 x 120 mm
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Kolor produktu:** Biały
- **Złącze wentylatora:** 4-pin PWM
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Liczba łopatek wentylatora:** 11
- **Minimalne ciśnienie powietrza:** 3,24 mmH2O
- **Prędkość obrotowa (min):** 500 RPM
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 250000 h
- **Prędkość obrotowa (max):** 2200 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora (min):** 36,8 dB
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera, Procesor
- **Model:** Wentylator
- **Ilość sztuk:** 3
- **Przepływ powietrza:** 132,4 m³/h
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Utrzymuj wentylator w czystości, aby zapewnić jego prawidłowe działanie., Nie dotykaj wentylatora podczas pracy, aby uniknąć obrażeń., Wymień uszkodzone kable natychmiast, aby zapobiec porażeniu prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 25 x 120 mm
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Kolor produktu:** Biały
- **Złącze wentylatora:** 4-pin PWM
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Liczba łopatek wentylatora:** 11

Wydajność:

- **Minimalne ciśnienie powietrza:** 3,24 mmH2O
- **Prędkość obrotowa (min):** 500 RPM
- **Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF):** 250000 h
- **Prędkość obrotowa (max):** 2200 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora (min):** 36,8 dB
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera, Procesor
- **Model:** Wentylator

-
- **Ilość sztuk:** 3
 - **Przepływ powietrza:** 132,4 m³/h

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Utrzymuj wentylator w czystości, aby zapewnić jego prawidłowe działanie., Nie dotykaj wentylatora podczas pracy, aby uniknąć obrażeń., Wymień uszkodzone kable natychmiast, aby zapobiec porażeniu prądem.