

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-deepcool-assassin-p-161270.html>

Chłodzenie DeepCool ASSASSIN



Cena	375,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLDECCPU0015
Kod producenta	R-ASN4-WHNNMT-G
Kod EAN	6933412728382
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość ciepłowodów:** 7
- **Prąd wentylatora:** 0,3 A
- **Pobór mocy wentylatora:** 6 W
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Szerokość chłodnicy:** 11 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 14 cm
- **Średnica ciepłowodów:** 6 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 140 x 25 mm
- **Waga produktu:** 1,57 kg
- **Głębokość produktu:** 144 mm
- **Wysokość chłodnicy:** 16 cm
- **Szerokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 164 mm
- **Wymiary wentylatora 2 (SxGxW):** 120 x 120 x 25 mm
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 29,3 dB
- **Typ łożyska:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- **Średnica czaszy wentylatora:** 120/140 mm
- **Model:** Chłodnica powietrza
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,44 mmH2O
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 1700 RPM
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, LGA 1700, LGA 1155 (Socket H2), LGA 2011 (Socket R), Gniazdo AM5
- **Ilość sztuk:** 1
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 500 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora (min):** 22,6 dB
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 79,1 ft³/min
- **Maksymalne ciśnienie powietrza w wentylatorze 2:** 2,1 mmH2O
- **Maksymalny przepływ powietrza w wentylatorze 2:** 58,06 ft³/min
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **W zestawie ramka adaptera:** Tak
- **Wspornik(i) CPU:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Zastosuj odpowiednie środki ostrożności podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów komputera., Nie dotykaj wentylatora podczas pracy urządzenia., Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem montażu lub demontażu chłodzenia.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość ciepłowodów:** 7

Moc:

- **Prąd wentylatora:** 0,3 A
- **Pobór mocy wentylatora:** 6 W
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Natężenie wentylatora:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość chłodnicy:** 11 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 14 cm
- **Średnica ciepłowodów:** 6 mm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 140 x 25 mm
- **Waga produktu:** 1,57 kg
- **Głębokość produktu:** 144 mm
- **Wysokość chłodnicy:** 16 cm
- **Szerokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 164 mm
- **Wymiary wentylatora 2 (SxGxW):** 120 x 120 x 25 mm

Wydajność:

- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 29,3 dB
- **Typ łożyska:** Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- **Średnica czaszy wentylatora:** 120/140 mm
- **Model:** Chłodnica powietrza
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,44 mmH2O
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 1700 RPM
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, LGA 1700, LGA 1155 (Socket H2), LGA 2011 (Socket R), Gniazdo AM5
- **Ilość sztuk:** 1
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 500 RPM
- **Poziom hałasu wentylatora (min):** 22,6 dB
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 79,1 ft³/min
- **Maksymalne ciśnienie powietrza w wentylatorze 2:** 2,1 mmH2O
- **Maksymalny przepływ powietrza w wentylatorze 2:** 58,06 ft³/min
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **W zestawie ramka adaptera:** Tak
- **Wspornik(i) CPU:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Dołączone śruby:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zastosuj odpowiednie środki ostrożności podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów komputera., Nie dotykaj wentylatora podczas pracy urządzenia., Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem montażu lub demontażu chłodzenia.