

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/cooler-master-chlodzenie-powietrzem-master-air-ma824-stealth-p-32041.html>



Cooler Master chłodzenie powietrzem Master Air MA824 Stealth

Cena	358,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	ACT-CHLCOLCPU0053
Kod producenta	MAM-D8PN-318PK-R1
Kod EAN	4719512130803

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Ilość ciepłowodów: 8
- Materiał statecznika: Aluminium
- Złącze wentylatora: 4-pin
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Napięcie znamionowe: 12 V
- Głębokość opakowania: 248 mm
- Głębokość produktu: 162,2 mm
- Szerokość produktu: 150,6 mm
- Wysokość opakowania: 243 mm
- Waga produktu: 1,63 kg
- Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.): 135 x 135 x 26 mm
- Szerokość opakowania: 191 mm
- Wysokość produktu: 165,6 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,25 kg
- Wymiary wentylatora 2 (SxGxW): 120 x 120 x 25 mm
- Model: Chłodnica powietrza
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1700, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket AM4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), Gniazdo AM5
- Przeznaczenie: Procesor
- Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie: Tak
- Średnica czaszy wentylatora: 120/135 mm
- Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF): 200000 h
- Maksymalny przepływ powietrza: 63,6 ft³/min
- Poziom hałasu (wysoka prędkość): 24,6 dB
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 1,92 mmH2O
- Prędkość obrotowa (min): 0 RPM
- Prędkość obrotowa (max): 1550 RPM
- Prędkość obrotowa wentylatora 2 (min.): 0 RPM
- Maksymalny przepływ powietrza w wentylatorze 2: 63,1 ft³/min
- Maksymalne ciśnienie powietrza w wentylatorze 2: 2,69 mmH2O
- Poziom hałasu wentylatora 2 (wysoka prędkość): 22,6 dB
- Prędkość obrotowa wentylatora 2 (maks.): 1950 RPM
- Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 4 szt.
- Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 278 mm
- Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 520 mm
- Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 405 mm
- Ostrzeżenia: Zastosuj odpowiednie środki ostrożności podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów komputera., Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem montażu lub demontażu chłodzenia., Nie dotykaj wentylatora podczas pracy urządzenia.

