

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/czajnik-elektryczny-maestro-mr-038-black-p-150775.html>



Czajnik elektryczny Maestro MR-038-BLACK

Cena	59,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDMEOCZE0099
Kod producenta	MR-038-BLACK
Kod EAN	4820177148826
PKWiU	27.51.25.0

Opis produktu

- **Schowany element grzewczy:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Sygnał dźwiękowy gotowości:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Funkcja utrzymywania temperatury:** Tak
- **Uprzednio zaprogramowana temperatura:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Satynowy, Szary
- **Wskaźnik poziomu wody:** Tak
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 1,7 l
- **Moc:** 2000 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ergonomiczny uchwyt:** Tak
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Zamykane wieczko:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z wodą podczas użytkowania., Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy., Przed czyszczeniem, wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Schowany element grzewczy:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Sygnał dźwiękowy gotowości:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Funkcja utrzymywania temperatury:** Tak
- **Uprzednio zaprogramowana temperatura:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Satynowy, Szary
- **Wskaźnik poziomu wody:** Tak
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 1,7 l

Moc:

- **Moc:** 2000 W

-
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Ergonomia:

- **Ergonomiczny uchwyt:** Tak
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Zamykane wieczko:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z wodą podczas użytkowania., Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy., Przed czyszczeniem, wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania.