

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fellowes-niszcarka-osobista-lx41-mini-cut-17l-p-160804.html>



Fellowes Niszcarka osobista LX41 Mini-Cut, 17L

Cena	398,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BIUFELNIS0004
Kod producenta	4300701
Kod EAN	043859771097
PKWiU	28.23.21.0

Opis produktu

- **Prędkość niszczenia:** 2000 mm/min
- **Cykl pracy:** 5 min
- **Okienko:** Tak
- **Niszczenie spinaczy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie przez cięcie cząstek
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Wydajność rozdrabniania:** 8 arkuszy
- **Niszczenie zszywek:** Tak
- **Niszczenie kart kredytowych:** Tak
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
- **Pojemność kosza:** 17 l
- **Wymiary ścinek:** 4x12 mm
- **Rodzaj cięcia:** Mikro cięcie
- **Szerokość produktu:** 310 mm
- **Wysokość produktu:** 401 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84729080
- **Ostrzeżenia:** Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszcarki., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją., Trzymać z dala od dzieci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Prędkość niszczenia:** 2000 mm/min
- **Cykl pracy:** 5 min
- **Okienko:** Tak
- **Niszczenie spinaczy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie przez cięcie cząstek
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Wydajność rozdrabniania:** 8 arkuszy
- **Niszczenie zszywek:** Tak
- **Niszczenie kart kredytowych:** Tak
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
- **Pojemność kosza:** 17 l
- **Wymiary ścinek:** 4x12 mm

-
- **Rodzaj cięcia:** Mikro cięcie

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 310 mm
- **Wysokość produktu:** 401 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84729080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją., Trzymać z dala od dzieci.