

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fellowes-niszcarka-osobista-microshred-450m-22l-p-160793.html>



Fellowes Niszcarka osobista Microshred 450M, 22L

Cena	1 145,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BIUFELNIS0011
Kod producenta	4074101
Kod EAN	043859703210
PKWiU	28.23.21.0

Opis produktu

- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie mikro-cięte
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Cykl pracy:** 10 min
- **Szerokość wejścia:** 22 cm
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Niszczenie zszywek:** Tak
- **Wydajność rozdrabniania:** 9 arkuszy
- **Codzienny użytek:** Medium
- **Niszczenie kart kredytowych:** Tak
- **Niszczenie płyt CD:** Tak
- **Prędkość niszczenia:** 2100 mm/min
- **Pojemność kosza:** 22 l
- **Wymiary ścinek:** 2 x 12 mm
- **Waga produktu:** 10,4 kg
- **Głębokość opakowania:** 295,3 mm
- **Wysokość opakowania:** 579,4 mm
- **Szerokość opakowania:** 396,9 mm
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 350,8 x 260,4 x 565,2 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84729080
- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od dzieci., Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszcarki., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie mikro-cięte
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Cykl pracy:** 10 min
- **Szerokość wejścia:** 22 cm
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Niszczenie zszywek:** Tak
- **Wydajność rozdrabniania:** 9 arkuszy
- **Codzienny użytek:** Medium
- **Niszczenie kart kredytowych:** Tak
- **Niszczenie płyt CD:** Tak
- **Prędkość niszczenia:** 2100 mm/min
- **Pojemność kosza:** 22 l
- **Wymiary ścinek:** 2 x 12 mm

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 10,4 kg
- **Głębokość opakowania:** 295,3 mm
- **Wysokość opakowania:** 579,4 mm
- **Szerokość opakowania:** 396,9 mm

Pozostałe funkcje:

- **Wymiary produktu (SxGxW):** 350,8 x 260,4 x 565,2 mm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84729080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od dzieci., Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.