

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-niszczarka-oneshred-12cc-23l-p-160802.html>



HP Niszczarka ONESHRED 12CC, 23L

Cena	652,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BIUHP-NIS0002
Kod producenta	HPN280212CCON-14
Kod EAN	4030152028023
PKWiU	28.23.21.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Jasnoszary
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie mikro-cięte
- **Koła transportowe:** Nie
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Pojemność kosza:** 23 l
- **Poziom hałasu:** 65 dB
- **Podajnik papieru:** Ręczny
- **Automatyczne włączanie/wyłączanie:** Tak
- **Szerokość produktu:** 345 mm
- **Waga produktu:** 5,9 kg
- **Głębokość produktu:** 235 mm
- **Wysokość produktu:** 485 mm
- **Wydajność rozdrabniania:** 12 arkuszy
- **Niszczenie kart kredytowych:** Tak
- **Niszczenie spinaczy:** Tak
- **Wymiary ścinek:** 4 x 35 mm
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Niszczenie płyt CD:** Nie
- **Niszczenie zszywek:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją., Trzymać z dala od dzieci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Jasnoszary
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie mikro-cięte
- **Koła transportowe:** Nie
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Pojemność kosza:** 23 l
- **Poziom hałasu:** 65 dB
- **Podajnik papieru:** Ręczny
- **Automatyczne włączanie/wyłączanie:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 345 mm
- **Waga produktu:** 5,9 kg

-
- **Głębokość produktu:** 235 mm
 - **Wysokość produktu:** 485 mm

Wydajność:

- **Wydajność rozdrabniania:** 12 arkuszy
- **Niszczanie kart kredytowych:** Tak
- **Niszczanie spinaczy:** Tak
- **Wymiary ściniek:** 4 x 35 mm
- **Niszczanie papieru:** Tak
- **Niszczanie płyt CD:** Nie
- **Niszczanie zszywek:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją., Trzymać z dala od dzieci.