

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-niszczarka-oneshred-15cc-20l-jasnoszara-p-160832.html>



HP Niszczarka ONESHRED 15CC, 20L jasnoszara

Cena	1 037,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BIUHP-NIS0003
Kod producenta	HPN280315CCON-14
Kod EAN	4030152028030
PKWiU	28.23.21.0

Opis produktu

- **Koła transportowe:** Tak
- **Podajnik papieru:** Ręczny
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Automatyczne włączanie/wyłączanie:** Tak
- **Kolor produktu:** Jasnoszary
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie mikro-cięte
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Pojemność kosza:** 20 l
- **Poziom hałasu:** 65 dB
- **Wysokość produktu:** 534 mm
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Waga produktu:** 9,4 kg
- **Szerokość produktu:** 354 mm
- **Niszczenie zszywek:** Tak
- **Wydajność rozdrabniania:** 15 arkuszy
- **Niszczenie kart kredytowych:** Tak
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Niszczenie spinaczy:** Tak
- **Niszczenie płyt CD:** Nie
- **Wymiary ściniek:** 4 x 35 mm
- **Ostrzeżenia:** Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją., Trzymać z dala od dzieci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Koła transportowe:** Tak
- **Podajnik papieru:** Ręczny
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Automatyczne włączanie/wyłączanie:** Tak
- **Kolor produktu:** Jasnoszary
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie mikro-cięte
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Pojemność kosza:** 20 l
- **Poziom hałasu:** 65 dB

Waga i rozmiary:

-
- **Wysokość produktu:** 534 mm
 - **Głębokość produktu:** 240 mm
 - **Waga produktu:** 9,4 kg
 - **Szerokość produktu:** 354 mm

Wydajność:

- **Niszczenie zszywek:** Tak
- **Wydajność rozdrabniania:** 15 arkuszy
- **Niszczenie kart kredytowych:** Tak
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Niszczenie spinaczy:** Tak
- **Niszczenie płyt CD:** Nie
- **Wymiary ścinek:** 4 x 35 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją., Trzymać z dala od dzieci.