

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kuchnia-gazowo-elektryczna-mpm-56-kgm-04-biala-p-152662.html>



## Kuchnia gazowo-elektryczna MPM-56-KGM-04 Biała

Cena	<b>1 091,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AGDMPMKWS0047</b>
Kod producenta	<b>MPM-56-KGM-04</b>
Kod EAN	<b>5903151083500</b>
PKWiU	<b>27.52.11.0</b>

### Opis produktu

- **Wbudowany piekarnik:** Tak
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Typ piekarnika:** Elektryczny
- **Pojemność:** 58 l
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Zużycie energii na cykl:** 0,75 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** A
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Waga produktu:** 29,5 kg
- **Szerokość produktu:** 500 mm
- **Wysokość produktu:** 850 mm
- **Głębokość produktu:** 600 mm
- **Pozycja panelu sterowania:** Górna przednia strona
- **Typ kontroli:** Pokrętło
- **Ostrzeżenia:** Nie przechowuj materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzenia., Podczas użytkowania urządzenia, część jego powierzchni może stać się gorąca., Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia od zasilania przed czyszczeniem lub przeprowadzaniem jakichkolwiek napraw.

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Wbudowany piekarnik:** Tak
- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Typ piekarnika:** Elektryczny
- **Pojemność:** 58 l
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały

#### Moc:

- **Zużycie energii na cykl:** 0,75 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** A
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz

#### Waga i rozmiary:

- 
- **Waga produktu:** 29,5 kg
  - **Szerokość produktu:** 500 mm
  - **Wysokość produktu:** 850 mm
  - **Głębokość produktu:** 600 mm

**Ergonomia:**

- **Pozycja panelu sterowania:** Górna przednia strona
- **Typ kontroli:** Pokrętło

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie przechowuj materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzenia., Podczas użytkowania urządzenia, część jego powierzchni może stać się gorąca., Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia od zasilania przed czyszczeniem lub przeprowadzaniem jakichkolwiek napraw.