

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/makita-dlm532pt4-kosiarka-kosiarka-do-trawnika-typu-push-bateria-czarny-niebieski-p-220844.html>



Makita DLM532PT4 kosiarka Kosiarka do trawnika typu push Bateria Czarny, Niebieski

Cena	6 145,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBPUD
Kod producenta	DLM532PT4
Kod EAN	0088381894593

Opis produktu

- **Liczba kół:** 4 szt.
- **Poziom mocy dźwięku:** 90,4 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 78,1 dB
- **Model:** Kosiarka do trawnika typu push
- **Tłumienie drgań:** 2,5 m/s²
- **Minimalna wysokość cięcia:** 2 cm
- **Szerokość koszenia:** 53,4 cm
- **Maksymalna wysokość cięcia:** 10 cm
- **Szybkość obrotowa:** 2800 RPM
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Maksymalna powierzchnia trawnika:** 2300 m²
- **Prędkość maksymalna (do przodu):** 5 km/h
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Waga produktu:** 42,8 kg
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Wysokość produktu:** 1095 mm
- **Ostrzeżenia:** Zużyte akumulatory oddaj do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych., Przechowuj urządzenie i jego akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie używaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba kół:** 4 szt.
- **Poziom mocy dźwięku:** 90,4 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 78,1 dB
- **Model:** Kosiarka do trawnika typu push
- **Tłumienie drgań:** 2,5 m/s²
- **Minimalna wysokość cięcia:** 2 cm
- **Szerokość koszenia:** 53,4 cm
- **Maksymalna wysokość cięcia:** 10 cm
- **Szybkość obrotowa:** 2800 RPM
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Maksymalna powierzchnia trawnika:** 2300 m²
- **Prędkość maksymalna (do przodu):** 5 km/h

Moc:

-
- **Źródło zasilania:** Bateria
 - **Napięcie baterii:** 18 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 42,8 kg
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Wysokość produktu:** 1095 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zużyte akumulatory oddaj do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych., Przechowuj urządzenie i jego akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie używaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne