

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mikser-planetarny-z-misa-3l-1200w-mr-557-maestro-p-248594.html>



## Mikser planetarny z misą 3l, 1200W MR-557 MAESTRO

Cena	<b>230,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AGDMEOROK0013</b>
Kod producenta	<b>MR-557</b>
Kod EAN	<b>4897144674831</b>
PKWiU	<b>27.51.21.0</b>

### Opis produktu

- **Regulacja prędkości:** Tak
- **Ilość prędkości:** 6
- **Model:** Mikser z misą obrotową
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Antypoślizgowe nóżki:** Tak
- **Funkcje miksera:** Ubijanie, miksowanie, mieszanie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obroty planetarne:** Tak
- **Funkcja pulse:** Tak
- **Pojemność miski:** 3 l
- **Zdemowalna misa:** Tak
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Moc:** 1200 W
- **Zawartość opakowania:** Łopatką do ubijania, łąpatka do wyrabiania ciasta x 1, Osłona ochronna x 1, Misa x 1, Łopatką do czyszczenia i wydobywania masy produktu gotowego, Nasadka do mieszania
- **Materiał wykonania miski:** Stal nierdzewna
- **Ostrzeżenia:** Nie używać z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką., Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach., Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Regulacja prędkości:** Tak
- **Ilość prędkości:** 6
- **Model:** Mikser z misą obrotową
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Antypoślizgowe nóżki:** Tak
- **Funkcje miksera:** Ubijanie, miksowanie, mieszanie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obroty planetarne:** Tak
- **Funkcja pulse:** Tak
- **Pojemność miski:** 3 l
- **Zdemowalna misa:** Tak

#### Moc:

- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Moc:** 1200 W

---

**Zawartość opakowania:**

- **Zawartość opakowania:** Łopatką do ubijania, Łopatką do wyrabiania ciasta x 1, Osłona ochronna x 1, Misa x 1, Łopatką do czyszczenia i wydobywania masy produktu gotowego, Nasadka do mieszania

**Materiał:**

- **Materiał wykonania miski:** Stal nierdzewna

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie używać z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką., Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach., Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania.