

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/narzedzie-wielofun-18v-bez-aku-i-lad-dewalt-dcs355n-p-186453.html>



Narzędzie wielofun 18V bez aku i ład DEWALT DCS355N

Cena	492,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NELDEWUWI0006
Kod producenta	DCS355N-XJ
Kod EAN	5035048440964
PKWiU	28.24.11.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Żółty
- **Aplikacje narzędzi wielofunkcyjnych:** Szlifowanie, Piłowanie
- **Napięcie wejściowe AC:** 18 V
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Waga produktu:** 1,06 kg
- **Szerokość produktu:** 310 mm
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 86 dB
- **Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym (maks.):** 20000 OPM
- **Poziom mocy dźwięku:** 97 dB
- **Ostrze brzeszczotu do cięć głębokich w opakowaniu:** Tak
- **Dołączony adapter:** Tak
- **Płyta szlifierska w opakowaniu:** Nie
- **Ładowarka:** Nie
- **Walizka:** Nie
- **Akumulator:** Nie
- **Ilość papierów ściernych:** 25
- **Niepewność pomiaru K:** 1,5 m/s²
- **Emisja drgań (max):** 16,1 m/s²
- **Ostrzeżenia:** Nie używaj w pobliżu łatwopalnych materiałów., Przechowuj w suchym miejscu., Utrzymuj urządzenie z dala od dzieci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny, Żółty
- **Aplikacje narzędzi wielofunkcyjnych:** Szlifowanie, Piłowanie

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 18 V
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Źródło zasilania:** Bateria

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,06 kg
- **Szerokość produktu:** 310 mm

Wydajność:

-
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 86 dB
 - **Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym (maks.):** 20000 OPM
 - **Poziom mocy dźwięku:** 97 dB

Zawartość opakowania:

- **Ostrze brzeszczotu do cięć głębokich w opakowaniu:** Tak
- **Dołączony adapter:** Tak
- **Płyta szlifierska w opakowaniu:** Nie
- **Ładowarka:** Nie
- **Walizka:** Nie
- **Akumulator:** Nie
- **Ilość papierów ściernych:** 25

Pozostałe funkcje:

- **Niepewność pomiaru K:** 1,5 m/s²
- **Emisja drgań (max):** 16,1 m/s²

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używaj w pobliżu łatwopalnych materiałów., Przechowuj w suchym miejscu., Utrzymuj urządzenie z dala od dzieci.