

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rexel-niszczarka-momentum-x410-10-kartek-23-l-kosz-p-160777.html>



## Rexel Niszczarka Momentum X410, 10 kartek, 23 l kosz

Cena	<b>592,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BIUREXNIS0077</b>
Kod producenta	<b>2104571EU</b>
Kod EAN	<b>5028252523240</b>
PKWiU	<b>28.23.21.0</b>

### Opis produktu

- **Pojemność kosza:** 225 ark., 23 l
- **Niszczenie płyt CD:** Nie
- **Wydajność rozdrabniania:** 10 arkuszy
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie przez cięcie cząstek
- **Niszczenie spinaczy:** Nie
- **Okienko:** Tak
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Niszczenie zszywek:** Nie
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Wymiary ścinek:** 4 x 28 mm
- **Niszczenie kart kredytowych:** Nie
- **Mechanizm przeciw zacięciom:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Szerokość produktu:** 356 mm
- **Wysokość produktu:** 423 mm
- **Głębokość produktu:** 238 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84729080
- **Ostrzeżenia:** Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją., Trzymać z dala od dzieci.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Pojemność kosza:** 225 ark., 23 l
- **Niszczenie płyt CD:** Nie
- **Wydajność rozdrabniania:** 10 arkuszy
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie przez cięcie cząstek
- **Niszczenie spinaczy:** Nie
- **Okienko:** Tak
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Niszczenie zszywek:** Nie
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Wymiary ścinek:** 4 x 28 mm
- **Niszczenie kart kredytowych:** Nie
- **Mechanizm przeciw zacięciom:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski

#### Waga i rozmiary:

- 
- **Szerokość produktu:** 356 mm
  - **Wysokość produktu:** 423 mm
  - **Głębokość produktu:** 238 mm

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84729080

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją., Trzymać z dala od dzieci.