

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rexel-niszczarka-optimum-autofeed-90x-p-4-90-kartek-34-l-kosz-p-160786.html>



Rexel Niszczarka Optimum AutoFeed+ 90X, (P-4), 90 kartek, 34 l kosz

Cena	1 329,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BIUREXNIS0072
Kod producenta	2020090XEU
Kod EAN	5028252616799
PKWiU	28.23.21.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Niszczenie kart kredytowych:** Tak
- **Niszczenie zszywek:** Tak
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie krzyżowe
- **Niszczenie spinaczy:** Tak
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Wskaźnik zapełnienia kosza:** Tak
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
- **Pojemność kosza:** 90 ark., 34 l
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Gramatura:** 80 g/m²
- **Wymiary ścinek:** 4x28 mm
- **Cykl pracy:** 20 min
- **Mechanizm przeciw zacięciom:** Tak
- **Wysokość produktu:** 605 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 12 kg
- **Głębokość produktu:** 500 mm
- **Ostrzeżenia:** Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki., Trzymać z dala od dzieci., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Niszczenie kart kredytowych:** Tak
- **Niszczenie zszywek:** Tak
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie krzyżowe
- **Niszczenie spinaczy:** Tak
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Wskaźnik zapełnienia kosza:** Tak
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
- **Pojemność kosza:** 90 ark., 34 l
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Gramatura:** 80 g/m²
- **Wymiary ścinek:** 4x28 mm

-
- **Cykl pracy:** 20 min
 - **Mechanizm przeciw zacięciom:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 605 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 12 kg
- **Głębokość produktu:** 500 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki., Trzymać z dala od dzieci., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.