

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rexel-niszczarka-secure-x8-p-4-8-kartek-14-l-kosz-p-160825.html>



## Rexel Niszczarka Secure X8 (P-4), 8 kartek, 14 l kosz

Cena	<b>320,97 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BIUREXNIS0079</b>
Kod producenta	<b>2020123EU</b>
Kod EAN	<b>5028252615273</b>
PKWiU	<b>28.23.21.0</b>

### Opis produktu

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie krzyżowe
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Niszczenie spinaczy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność kosza:** 125 ark., 14 l
- **Okienko:** Tak
- **Niszczenie zszywek:** Tak
- **Cykl pracy:** 3 min
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Poziom hałasu:** 70 dB
- **Wymiary ścinek:** 4x40 mm
- **Wydajność rozdrabniania:** 8 arkuszy
- **Gramatura:** 80 g/m<sup>2</sup>
- **Szerokość produktu:** 351 mm
- **Waga produktu:** 4,8 kg
- **Wysokość produktu:** 355 mm
- **Głębokość produktu:** 204 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84729080
- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od dzieci., Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie krzyżowe
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Niszczenie spinaczy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność kosza:** 125 ark., 14 l
- **Okienko:** Tak
- **Niszczenie zszywek:** Tak
- **Cykl pracy:** 3 min
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Poziom hałasu:** 70 dB
- **Wymiary ścinek:** 4x40 mm
- **Wydajność rozdrabniania:** 8 arkuszy

- 
- **Gramatura:** 80 g/m<sup>2</sup>

**Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 351 mm
- **Waga produktu:** 4,8 kg
- **Wysokość produktu:** 355 mm
- **Głębokość produktu:** 204 mm

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84729080

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od dzieci., Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.