

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/robot-kuchenny-kitchenaid-artisan-5ksm175psecu-300w-p-155102.html>



Robot kuchenny KitchenAid Artisan 5KSM175PSECU (300W)

Cena	2 384,93 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	AGDKITROK0033
Kod producenta	5KSM175PSECU
Kod EAN	5413184120641
PKWiU	27.51.21.0

Opis produktu

- **Prędkość obrotowa (min):** 58 RPM
- **Pojemność miski:** 4,8 l
- **Kolor produktu:** Grafitowy
- **Szybkość działania za jednym dotknięciem:** 58 RPM
- **Funkcje miksera:** Zagniatanie
- **Silnik:** AC
- **Pojemność bitej śmietany:** 1 l
- **Pojemność miski na mąkę:** 1 kg
- **Ciasto (na kilogram mąki):** 500 g
- **Typ kontroli:** Dźwignia
- **Uchwyt(y):** Tak
- **Długość przewodu:** 1,06 m
- **Szybkość obrotowa:** 58 RPM
- **Masa ciasta chlebowego - pojemność wagowa:** 2 kg
- **Pojemność ciasteczek:** 108 szt.
- **Części wodoodporne:** Tak
- **Rozgniatacz do lodu:** Nie
- **Pojemność wagowa masy ciasta:** 2,7 kg
- **Prędkość obrotowa (max):** 220 RPM
- **Pojemność puree ziemniaczanego:** 1,5 kg
- **Wyciskarka do cytrusów:** Nie
- **Ilość jajek:** 12 jaj.
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
- **Elektroniczny kontroler prędkości silnika (ESC):** Tak
- **Moc silnika:** 0,19 hp
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Moc:** 300 W
- **Wysokość produktu:** 360 mm
- **Waga produktu:** 11 kg
- **Głębokość produktu:** 370 mm
- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Głębokość opakowania:** 273 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 406 mm
- **Wysokość opakowania:** 413 mm
- **Liczba akcesoriów w zestawie:** 7 szt.
- **Końcówki do wyrabiania ciasta:** Tak
- **Narzędzie do wyrabiania ciasta:** Tak
- **Końcówki do ubijania piany:** Tak
- **Ubijacz:** Tak

-
- **Miski dołączone:** Miksowanie, Ciasto
 - **Narzędzie mieszające:** Tak
 - **Wałek do ciasta:** Tak
 - **Pokrywka dołączona:** Tak
 - **Materiał obudowy:** Cynk
 - **Materiał wykonania miski:** Stal nierdzewna
 - **Ostrzeżenia:** Nie używać z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką., Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach., Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Prędkość obrotowa (min):** 58 RPM
- **Pojemność miski:** 4,8 l
- **Kolor produktu:** Grafitowy
- **Szybkość działania za jednym dotknięciem:** 58 RPM
- **Funkcje miksera:** Zagniatanie
- **Silnik:** AC
- **Pojemność bitej śmietany:** 1 l
- **Pojemność miski na mąkę:** 1 kg
- **Ciasto (na kilogram mąki):** 500 g
- **Typ kontroli:** Dźwignia
- **Uchwyt(y):** Tak
- **Długość przewodu:** 1,06 m
- **Szybkość obrotowa:** 58 RPM
- **Masa ciasta chlebowego - pojemność wagowa:** 2 kg
- **Pojemność ciasteczek:** 108 szt.
- **Części wodoodporne:** Tak
- **Rozgniatacz do lodu:** Nie
- **Pojemność wagowa masy ciasta:** 2,7 kg
- **Prędkość obrotowa (max):** 220 RPM
- **Pojemność puree ziemniaczanego:** 1,5 kg
- **Wyciskarka do cytrusów:** Nie
- **Ilość jajek:** 12 jaj.
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
- **Elektroniczny kontroler prędkości silnika (ESC):** Tak

Moc:

- **Moc silnika:** 0,19 hp
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Moc:** 300 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 360 mm
- **Waga produktu:** 11 kg
- **Głębokość produktu:** 370 mm
- **Szerokość produktu:** 240 mm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 273 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 406 mm
- **Wysokość opakowania:** 413 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba akcesoriów w zestawie:** 7 szt.
- **Końcówki do wyrabiania ciasta:** Tak
- **Narzędzie do wyrabiania ciasta:** Tak
- **Końcówki do ubijania piany:** Tak
- **Ubijacz:** Tak
- **Miski dołączone:** Miksowanie, Ciasto

-
- **Narzędzie mieszające:** Tak
 - **Wałek do ciasta:** Tak
 - **Pokrywka dołączona:** Tak

Materiał:

- **Materiał obudowy:** Cynk
- **Materiał wykonania miski:** Stal nierdzewna

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką., Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach., Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania.