

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/suszarka-do-owocow-grzybow-i-warzyw-black-decker-bxde401e-p-308210.html>



Suszarka do owoców, grzybów i warzyw Black+Decker BXDE401E

Cena	203,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDBDESUG0001
Kod producenta	ES9530010B
Kod EAN	8432406530010
PKWiU	27.51.24.0

Opis produktu

- **Wolny od BPA:** Tak
- **Licznik timera (maksymalny):** 48 h
- **Licznik timera (minimalny):** 1 h
- **Liczba tac:** 5
- **Temperatura (min):** 35 °C
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Timer:** Tak
- **Regulacja temperatury:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Temperatura (maks):** 70 °C
- **Automatyczne wyłączenie:** Tak
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** Cyfrowy
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Moc:** 400 W
- **Wysokość produktu:** 208 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Wymiary tacy (SxG):** 290 x 210 mm
- **Szerokość produktu:** 290 mm
- **Długość przewodu:** 0,8 m
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ostrzeżenia:** Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci., Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed czyszczeniem., Unikaj kontaktu z wodą, aby zapobiec porażeniu prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Wolny od BPA:** Tak
- **Licznik timera (maksymalny):** 48 h
- **Licznik timera (minimalny):** 1 h
- **Liczba tac:** 5
- **Temperatura (min):** 35 °C
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Timer:** Tak
- **Regulacja temperatury:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik

-
- **Temperatura (maks):** 70 °C
 - **Automatyczne wyłączenie:** Tak
 - **Łatwość czyszczenia:** Tak
 - **Typ wyświetlacza:** Cyfrowy
 - **Kolor produktu:** Srebrny

Moc:

- **Moc:** 400 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 208 mm
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Wymiary tacy (SxG):** 290 x 210 mm
- **Szerokość produktu:** 290 mm
- **Długość przewodu:** 0,8 m

Dane opakowania:

- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci., Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed czyszczeniem., Unikaj kontaktu z wodą, aby zapobiec porażeniu prądem.