

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/204844-ryobi-odkurzacz-reczny-18v-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-184104.html>

BRAK
ZDJĘCIA



204844 RYOBI Odkurzacz ręczny 18V - bez akumulatora i ładowarki

Cena	258,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGMO8
Kod producenta	5133005655
Kod EAN	4892210204844
PKWiU	27.51.21.0

Opis produktu

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci., Utylizuj zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami o utylizacji urządzeń elektronicznych., Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze zakładać odpowiednie środki ochrony osobistej, jak okulary ochronne i rękawice.

Specyfikacja:

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci., Utylizuj zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami o utylizacji urządzeń elektronicznych., Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze zakładać odpowiednie środki ochrony osobistej, jak okulary ochronne i rękawice.