

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/204844-ryobi-odkurzacz-reczny-18v-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-184104.html>

BRAK
ZDJĘCIA



204844 RYOBI Odkurzacz ręczny 18V - bez akumulatora i ładowarki

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 182,38 zł |
| Dostępność | Dostępny duża ilość |
| Numer katalogowy | WLONONWCRGMO8 |
| Kod producenta | 5133005655 |
| Kod EAN | 4892210204844 |
| PKWiU | 27.51.21.0 |

Opis produktu

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci., Utylizuj zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami o utylizacji urządzeń elektronicznych., Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze zakładać odpowiednie środki ochrony osobistej, jak okulary ochronne i rękawice.

Specyfikacja:

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci., Utylizuj zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami o utylizacji urządzeń elektronicznych., Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze zakładać odpowiednie środki ochrony osobistej, jak okulary ochronne i rękawice.