

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/204844-ryobi-odkurzacz-reczny-18v-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-30923.html>

BRAK
ZDJĘCIA



204844 RYOBI Odkurzacz ręczny 18V - bez akumulatora i ładowarki

Cena	201,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRGMO8
Kod producenta	5133005655
Kod EAN	4892210204844

Opis produktu

- Ostrzeżenia: Utylizuj zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami o utylizacji urządzeń elektronicznych., Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci., Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze zakładać odpowiednie środki ochrony osobistej, jak okulary ochronne i rękawice.
- Piktogram(y) zagrożenia: GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące