

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/alphacool-core-1-aurora-carbon-blok-wodny-p-161296.html>



Alphacool Core 1 Aurora Carbon Blok wodny

Cena	611,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDEWN
Kod producenta	WACP-550
Kod EAN	4250197137690
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Węglowy
- **Materiały:** Mosiądz, Carbon, Nikiel, Miedź
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700, Gniazdo AM5, Socket AM4
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 60 °C
- **Maksymalne ciśnienie:** 0,8 bar
- **Model:** Blok wodny
- **Złącze zasilania:** 3-pin
- **Łatwość obsługi:** Tak
- **Gwint:** 1/4"
- **Ilość portów ARGB:** 1
- **Połączenie rgb:** 3-pin
- **Napięcie RGB:** 5 V
- **Szerokość produktu:** 72 mm
- **Głębokość produktu:** 72 mm
- **Waga produktu:** 500 g
- **Wysokość produktu:** 26,5 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ostrzeżenia:** Nie dotykaj wentylatora podczas pracy urządzenia., Zastosuj odpowiednie środki ostrożności podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów komputera., Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem montażu lub demontażu chłodzenia.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny, Węglowy
- **Materiały:** Mosiądz, Carbon, Nikiel, Miedź
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700, Gniazdo AM5, Socket AM4
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 60 °C
- **Maksymalne ciśnienie:** 0,8 bar
- **Model:** Blok wodny
- **Złącze zasilania:** 3-pin
- **Łatwość obsługi:** Tak
- **Gwint:** 1/4"
- **Ilość portów ARGB:** 1
- **Połączenie rgb:** 3-pin

Moc:

-
- **Napięcie RGB:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 72 mm
- **Głębokość produktu:** 72 mm
- **Waga produktu:** 500 g
- **Wysokość produktu:** 26,5 mm

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie dotykaj wentylatora podczas pracy urządzenia., Zastosuj odpowiednie środki ostrożności podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów komputera., Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem montażu lub demontażu chłodzenia.