

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/czajnik-bosch-tw-6a513-p-150725.html>



Czajnik BOSCH TWK 6A513

Cena	149,05 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	AGDBOSCZE0049
Kod producenta	TWK6A513
Kod EAN	4242005365791
PKWiU	27.51.25.0

Opis produktu

- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Stal nierdzewna
- **Wskaźnik poziomu wody:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik, Stal nierdzewna
- **Typ kontroli:** Dźwignia
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 1,7 l
- **Moc:** 2200 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 1,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 252 mm
- **Głębokość opakowania:** 182 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 220 mm
- **Podświetlony włącznik/wyłącznik:** Tak
- **Antypoślizgowe nóżki:** Tak
- **Bezprzewodowy:** Tak
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy., Unikaj kontaktu z wodą podczas użytkowania., Przed czyszczeniem, wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Stal nierdzewna
- **Wskaźnik poziomu wody:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik, Stal nierdzewna
- **Typ kontroli:** Dźwignia
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 1,7 l

Moc:

- **Moc:** 2200 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,3 kg

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 252 mm
- **Głębokość opakowania:** 182 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 220 mm

Ergonomia:

- **Podświetlony włącznik/wyłącznik:** Tak
- **Antypoślizgowe nóżki:** Tak
- **Bezprzewodowy:** Tak
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy., Unikaj kontaktu z wodą podczas użytkowania., Przed czyszczeniem, wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania.