

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/deska-do-prasowania-taurus-argenta-elegance-994181000-p-151142.html>



Deska do prasowania Taurus Argenta Elegance 994181000

Cena	344,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDTAUDES0003
Kod producenta	994181000
Kod EAN	8414234941817
PKWiU	25.99.12.0

Opis produktu

- **Wysokość (min):** 6 cm
- **Waga produktu:** 7,3 kg
- **Wysokość (max.):** 9,8 cm
- **Rozmiar deski (S x G):** 1700 x 480 mm
- **Długość powierzchni do prasowania:** 130 cm
- **Wymiary produktu złożonego:** 1550 x 480 x 60 mm
- **Kolor produktu:** Wielobarwny
- **Koła transportowe:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak, Tak
- **Pokrywa:** Bawełna
- **Kształt:** Prostokątny
- **Możliwość złożenia:** Tak
- **Kolor pokrycia:** Biały
- **Model:** Pełnowymiarowa deska do prasowania
- **Przeznaczenie:** Żelazko suche i parowe
- **Materiał nóg (podstawy):** Metal
- **Antypoślizgowe nóżki:** Tak
- **Kolor powierzchni:** Wzór
- **Uchwyt na żelazko:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że deska do prasowania jest stabilnie ustawiona przed użyciem., Przechowuj deskę z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia., Unikaj pozostawiania deski rozłożonej, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu się.

Specyfikacja:

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (min):** 6 cm
- **Waga produktu:** 7,3 kg
- **Wysokość (max.):** 9,8 cm
- **Rozmiar deski (S x G):** 1700 x 480 mm
- **Długość powierzchni do prasowania:** 130 cm
- **Wymiary produktu złożonego:** 1550 x 480 x 60 mm

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Wielobarwny
- **Koła transportowe:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak, Tak
- **Pokrywa:** Bawełna
- **Kształt:** Prostokątny

-
- **Możliwość złożenia:** Tak
 - **Kolor pokrycia:** Biały
 - **Model:** Pełnowymiarowa deska do prasowania
 - **Przeznaczenie:** Żelazko suche i parowe
 - **Materiał nóg (podstawy):** Metal
 - **Antypoślizgowe nóżki:** Tak
 - **Kolor powierzchni:** Wzór
 - **Uchwyt na żelazko:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że deska do prasowania jest stabilnie ustawiona przed użyciem., Przechowuj deskę z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia., Unikaj pozostawiania deski rozłożonej, aby zapobiec przypadkowemu potknięciu się.