

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/esperanza-grzejnik-kwarcowy-400w-800w-thar-bialy-ehh010-p-156211.html>



ESPERANZA GRZEJNIK KWARCOWY 400W/800W THAR BIAŁY EHH010

Cena	49,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDESPTER0009
Kod producenta	EHH010
Kod EAN	5901299955765
PKWiU	27.51.26.0

Opis produktu

- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Liczba poziomów mocy:** 2
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Długość przewodu:** 1,2 m
- **Model:** Grzejnik elektryczny kwarcowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Typ kontroli:** Obrotowy, Przyciski
- **Opcje rozmieszczania:** Podłoga
- **Moc:** 800 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 290 mm
- **Głębokość produktu:** 155 mm
- **Wysokość produktu:** 360 mm
- **Moc grzewcza (min):** 400 W
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Moc grzewcza:** 800 W
- **Ostrzeżenia:** Nie przykrywaj urządzenia podczas użytkowania, aby zapobiec przegrzaniu., Trzymaj urządzenie z dala od łatwopalnych materiałów., Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła prądu przed czyszczeniem lub przenoszeniem.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne

Specyfikacja:

Cechy:

- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Liczba poziomów mocy:** 2
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Długość przewodu:** 1,2 m
- **Model:** Grzejnik elektryczny kwarcowy

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Typ kontroli:** Obrotowy, Przyciski
- **Opcje rozmieszczania:** Podłoga

Moc:

-
- **Moc:** 800 W
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
 - **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 290 mm
- **Głębokość produktu:** 155 mm
- **Wysokość produktu:** 360 mm

Wydajność:

- **Moc grzewcza (min):** 400 W
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Moc grzewcza:** 800 W

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie przykrywaj urządzenia podczas użytkowania, aby zapobiec przegrzaniu., Trzymaj urządzenie z dala od łatwopalnych materiałów., Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła prądu przed czyszczeniem lub przenoszeniem.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne