

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fellowes-niszczarka-osobista-lx25-11-5l-p-230726.html>



## Fellowes Niszczarka osobista LX25, 11,5L

Cena	<b>227,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAPSB</b>
Kod producenta	<b>4170501</b>
Kod EAN	<b>043859769018</b>
PKWiU	<b>28.23.21.0</b>

### Opis produktu

- **Niszczanie kart kredytowych:** Tak
- **Wymiary ściniek:** 4x37 mm
- **Pojemność kosza:** 11,5 l
- **Prędkość niszczenia:** 2000 mm/min
- **Niszczanie spinaczy:** Tak
- **Niszczanie zszywek:** Tak
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie przez cięcie cząstek
- **Cykl pracy:** 5 min
- **Niszczanie papieru:** Tak
- **Rodzaj cięcia:** Cięcie krzyżowe
- **Okienko:** Tak
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wydajność rozdrabniania:** 6 arkuszy
- **Szerokość produktu:** 310 mm
- **Waga produktu:** 3,6 kg
- **Wysokość produktu:** 361 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84729080
- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od dzieci., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją., Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Niszczanie kart kredytowych:** Tak
- **Wymiary ściniek:** 4x37 mm
- **Pojemność kosza:** 11,5 l
- **Prędkość niszczenia:** 2000 mm/min
- **Niszczanie spinaczy:** Tak
- **Niszczanie zszywek:** Tak
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie przez cięcie cząstek
- **Cykl pracy:** 5 min
- **Niszczanie papieru:** Tak
- **Rodzaj cięcia:** Cięcie krzyżowe
- **Okienko:** Tak
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Kolor produktu:** Czarny

- 
- **Wydajność rozdrabniania:** 6 arkuszy

**Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 310 mm
- **Waga produktu:** 3,6 kg
- **Wysokość produktu:** 361 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84729080

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od dzieci., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją., Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszcarki.