

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fiskars-1057550-deska-do-krojenia-prostokatny-bambusowy-plastik-bambusowy-czarny-p-151058.html>



Fiskars 1057550 deska do krojenia Prostokątny Bambusowy, Plastik Bambusowy, Czarny

Cena	249,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBPGE
Kod producenta	1057550
Kod EAN	6424002012955
PKWiU	16.29.12.0

Opis produktu

- **Materiały:** Bambusowy, Plastik
- **Kolor produktu:** Czarny, Bambusowy
- **Kraj pochodzenia:** Finlandia
- **Możliwość mycia w zmywarce:** Nie
- **Kształt:** Prostokątny
- **Zintegrowana waga kuchenna:** Nie
- **Szuflady:** Nie
- **Mata antypoślizgowa:** Tak
- **Kolorystyka:** Monochromatyczny
- **Wysokość produktu:** 22 mm
- **Szerokość produktu:** 270 mm
- **Głębokość produktu:** 440 mm
- **Ilość sztuk:** 3
- **Pokrywa dołączona:** Nie
- **Nóż w zestawie:** Nie
- **Durszlak:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Używaj zgodnie z przeznaczeniem., Nie pozostawiaj w pobliżu źródła ognia., Trzymaj z dala od dzieci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Materiały:** Bambusowy, Plastik
- **Kolor produktu:** Czarny, Bambusowy
- **Kraj pochodzenia:** Finlandia
- **Możliwość mycia w zmywarce:** Nie
- **Kształt:** Prostokątny
- **Zintegrowana waga kuchenna:** Nie
- **Szuflady:** Nie
- **Mata antypoślizgowa:** Tak
- **Kolorystyka:** Monochromatyczny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 22 mm
- **Szerokość produktu:** 270 mm
- **Głębokość produktu:** 440 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 3
- **Pokrywka dołączona:** Nie
- **Nóż w zestawie:** Nie
- **Durszlak:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Używaj zgodnie z przeznaczeniem., Nie pozostawiaj w pobliżu źródła ognia., Trzymaj z dala od dzieci.