

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/frytkownica-beztluszczowa-proficook-pc-fr-1200-h-p-151513.html>



Frytkownica beztłuszczowa PROFICOOK PC-FR 1200 H

Cena	451,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDPFOFRY0002
Kod producenta	PC-FR 1200 H
Kod EAN	4006160312003
PKWiU	27.51.24.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
- **Typ konstrukcji:** Pojedynczy
- **Umiejscowienie urządzenia:** Autonomiczne
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Uchwyt(y):** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz
- **Napięcie:** 220 - 240 V
- **Moc:** 1500 W
- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Waga produktu:** 6,8 kg
- **Wysokość produktu:** 370 mm
- **Szerokość produktu:** 340 mm
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Pojemność:** 11 l
- **Typ produktu:** Frytkownica na gorące powietrze
- **Ilość programów gotowania:** 9
- **Kosz frytkownicy z pokrywą:** Tak
- **Frytkownica:** Tak
- **Dodatkowe złącza zasilania:** 8
- **Narzędzie do wyjmowania:** Tak
- **Rożen:** Tak, Tak
- **Tacka do pieczenia:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** LED
- **Minutnik:** Tak
- **Wskaźnik odpowiedniej temperatury:** Tak
- **Panel sterowania:** Przycisk
- **Ostrzeżenia:** Nie zostawiaj frytkownicy bez nadzoru podczas pracy., Upewnij się, że frytkownica jest odpowiednio uziemiona., Zachowaj ostrożność przy obchodzeniu się z gorącym olejem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
- **Typ konstrukcji:** Pojedynczy
- **Umiejscowienie urządzenia:** Autonomiczne
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Uchwyt(y):** Tak

Moc:

- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz
- **Napięcie:** 220 - 240 V
- **Moc:** 1500 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Waga produktu:** 6,8 kg
- **Wysokość produktu:** 370 mm
- **Szerokość produktu:** 340 mm

Wydajność:

- **Regulowany termostat:** Tak
- **Pojemność:** 11 l
- **Typ produktu:** Frytkownica na gorące powietrze
- **Ilość programów gotowania:** 9

Zawartość opakowania:

- **Kosz frytkownicy z pokrywą:** Tak
- **Frytkownica:** Tak
- **Dodatkowe złącza zasilania:** 8
- **Narzędzie do wyjmowania:** Tak
- **Rożen:** Tak, Tak
- **Tacka do pieczenia:** Tak

Wskazywanie:

- **Wbudowany wyświetlacz:** LED
- **Minutnik:** Tak
- **Wskaźnik odpowiedniej temperatury:** Tak
- **Panel sterowania:** Przycisk

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie zostawiaj frytkownicy bez nadzoru podczas pracy., Upewnij się, że frytkownica jest odpowiednio uziemiona., Zachowaj ostrożność przy obchodzeniu się z gorącym olejem.