

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-niszczarka-oneshred-24cc-scinki-p-4-24-kart-30l-jasnoszara-wyprzedaz-p-160738.html>



HP Niszczarka ONESHRED 24CC, ścinki, P-4, 24 kart., 30l, jasnoszara (WYPRZEDAŻ)

Cena	1 630,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPHP-2000241
Kod producenta	581832
Kod EAN	4030152028078
PKWiU	28.23.21.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Jasnoszary
- **Koła transportowe:** Tak
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Pojemność kosza:** 30 l
- **Cicha praca:** Tak
- **Poziom hałasu:** 65 dB
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie mikro-cięte
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Automatyczne cofanie:** Tak
- **Wysokość produktu:** 644,5 mm
- **Głębokość produktu:** 295 mm
- **Waga produktu:** 20 kg
- **Szerokość produktu:** 424,3 mm
- **Napięcie:** 220 - 240 V
- **Moc:** 680 W
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Niszczenie spinaczy:** Tak
- **Niszczenie kart kredytowych:** Tak
- **Wydajność rozdrabniania:** 24 arkusze
- **Niszczenie zszywek:** Tak
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Wymiary ścinek:** 4 x 35 mm
- **Ostrzeżenia:** Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją., Trzymać z dala od dzieci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Jasnoszary
- **Koła transportowe:** Tak
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** P-4
- **Pojemność kosza:** 30 l
- **Cicha praca:** Tak
- **Poziom hałasu:** 65 dB
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie mikro-cięte
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak

-
- **Automatyczne cofanie:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 644,5 mm
- **Głębokość produktu:** 295 mm
- **Waga produktu:** 20 kg
- **Szerokość produktu:** 424,3 mm

Wydajność:

- **Napięcie:** 220 - 240 V
- **Moc:** 680 W
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Niszczenie spinaczy:** Tak
- **Niszczenie kart kredytowych:** Tak
- **Wydajność rozdrabniania:** 24 arkusze
- **Niszczenie zszywek:** Tak
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Wymiary ścinek:** 4 x 35 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki., Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją., Trzymać z dala od dzieci.