

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kierownica-thrustmaster-t300-rs-gt-edition-4160681-pc-ps3-ps4-p-178616.html>



Kierownica THRUSTMASTER T300 RS GT Edition 4160681 (PC, PS3, PS4)

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 2 335,30 zł |
| Dostępność | Dostępny duża ilość |
| Numer katalogowy | WLONONWCRAJ97 |
| Kod producenta | 4160681 |
| Kod EAN | 3362934110420 |
| PKWiU | 26.20.16.0 |

Opis produktu

- **Waga produktu:** 9,98 kg
- **Wysokość produktu:** 3,2 mm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Szerokość produktu:** 450 mm
- **Wysokość opakowania:** 320 mm
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,1 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 450 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471607000
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne, nie wolno ich demontować ani naprawiać samodzielnie., Produkt powinien być użytkowany tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi, niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń., Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami, co może prowadzić do zwarcia.
- **Obsługiwane platformy gier:** PC, PlayStation 4, Playstation 3
- **Liczba przycisków:** 13
- **Rodzaj urządzenia:** Kierownica + pedały
- **Klawisze funkcyjne do gier:** D-pad
- **Technologia kontroli gier:** Analogowa/Cyfrowa

Specyfikacja:

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 9,98 kg
- **Wysokość produktu:** 3,2 mm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Szerokość produktu:** 450 mm

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 320 mm
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,1 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 450 mm

Ergonomia:

-
- **Kolor produktu:** Czarny

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471607000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne, nie wolno ich demontować ani naprawiać samodzielnie., Produkt powinien być użytkowany tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi, niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń., Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami, co może prowadzić do zwarcia.

Urządzenie wejściowe:

- **Obsługiwane platformy gier:** PC, PlayStation 4, Playstation 3
- **Liczba przycisków:** 13
- **Rodzaj urządzenia:** Kierownica + pedały
- **Klawisze funkcyjne do gier:** D-pad
- **Technologia kontroli gier:** Analogowa/Cyfrowa