

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kontroler-bezprzewodowy-sony-dualsense-p-178632.html>



Kontroler bezprzewodowy SONY DualSense

Cena	255,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KSLSONKON0049
Kod EAN	711719575856
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie baterii:** 3,65 V
- **Akumulator:** Tak
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowany
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Wbudowana bateria:** Tak
- **Pojemność baterii:** 1560 mAh
- **Wysokość produktu:** 66 mm
- **Waga produktu:** 280 g
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 106 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 188 mm
- **Głębokość opakowania:** 69 mm
- **Wysokość opakowania:** 189 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Automatyczna kalibracja:** Tak
- **Interfejs urządzenia:** Bluetooth
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 5 GHz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 95049080
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne, nie wolno ich demontować ani naprawiać samodzielnie., Produkt powinien być użytkowany tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi, niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń., Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami, co może prowadzić do zwarcia.
- **Klawisze funkcyjne do gier:** Przycisk powrotu, Przycisk start, Przycisk opcji, Przycisk menu, Przycisk Turbo, Przycisk Clear memory
- **Technologia kontroli gier:** Analogowa/Cyfrowa
- **Gałki:** Tak
- **Force feedback:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Czerwony/zielony/niebieski
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Liczba przycisków:** 14
- **Obsługiwane platformy gier:** MAC, PC, PlayStation 5, iOS, Android
- **Rodzaj urządzenia:** Gamepad
- **Żyroskop:** Tak

-
- **Liczba osi:** 6
 - **Przyciski boczne "skrzydełka":** Tak
 - **Akcelerometr:** Tak
 - **Wibracje:** Tak

Specyfikacja:

Moc:

- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie baterii:** 3,65 V
- **Akumulator:** Tak
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowany
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Wbudowana bateria:** Tak
- **Pojemność baterii:** 1560 mAh

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 66 mm
- **Waga produktu:** 280 g
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 106 mm

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 188 mm
- **Głębokość opakowania:** 69 mm
- **Wysokość opakowania:** 189 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Ergonomia:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Automatyczna kalibracja:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Interfejs urządzenia:** Bluetooth
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 5 GHz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 95049080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne, nie wolno ich demontować ani naprawiać samodzielnie., Produkt powinien być użytkowany tylko zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi, niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń., Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami, co może prowadzić do zwarcia.

Urządzenie wejściowe:

- **Klawisze funkcyjne do gier:** Przycisk powrotu, Przycisk start, Przycisk opcji, Przycisk menu, Przycisk Turbo, Przycisk Clear memory
- **Technologia kontroli gier:** Analogowa/Cyfrowa

-
- **Gałki:** Tak
 - **Force feedback:** Tak
 - **Kolor podświetlenia:** Czerwony/zielony/niebieski
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Liczba przycisków:** 14
 - **Obsługiwane platformy gier:** MAC, PC, PlayStation 5, iOS, Android
 - **Rodzaj urządzenia:** Gamepad
 - **Żyroskop:** Tak
 - **Liczba osi:** 6
 - **Przyciski boczne "skrzydełka":** Tak
 - **Akcelerometr:** Tak
 - **Wibracje:** Tak