

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kosiarka-aku-rm-36-18-ltx-bl-36-601716850-metabo-p-183883.html>



## Kosiarka Aku RM-36-18 LTX BL 36 601716850 METABO

Cena	<b>992,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAI52</b>
Kod producenta	<b>601716850</b>
Kod EAN	<b>4061792204133</b>
PKWiU	<b>28.30.40.0</b>

### Opis produktu

- **Model:** Kosiarka zwykła
- **Poziom mocy dźwięku:** 90 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tłumienie drgań:** 0,55 m/s<sup>2</sup>
- **Szerokość koszenia:** 36 cm
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 75 dB
- **Pojemnik na trawę:** Tak
- **Liczba ustawień wysokości:** 5
- **Minimalna wysokość cięcia:** 2 cm
- **Maksymalna wysokość cięcia:** 7 cm
- **Wielkość pojemnika na trawę:** 45 l
- **Szybkość obrotowa:** 4000 RPM
- **Odchylenie standardowe:** 1,86 dB
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Wyjmowana bateria:** Tak
- **Waga produktu:** 12,6 kg
- **Ostrzeżenia:** Nie używaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła., Zużyte akumulatory oddaj do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych., Przechowuj urządzenie i jego akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Model:** Kosiarka zwykła
- **Poziom mocy dźwięku:** 90 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tłumienie drgań:** 0,55 m/s<sup>2</sup>
- **Szerokość koszenia:** 36 cm
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 75 dB
- **Pojemnik na trawę:** Tak
- **Liczba ustawień wysokości:** 5
- **Minimalna wysokość cięcia:** 2 cm
- **Maksymalna wysokość cięcia:** 7 cm
- **Wielkość pojemnika na trawę:** 45 l
- **Szybkość obrotowa:** 4000 RPM
- **Odchylenie standardowe:** 1,86 dB

#### Moc:

- 
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
  - **Napięcie baterii:** 18 V
  - **Źródło zasilania:** Bateria
  - **Wymowana bateria:** Tak

**Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 12,6 kg

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie używaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła., Zużyte akumulatory oddaj do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych., Przechowuj urządzenie i jego akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci.