

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kuchenka-mikrofalowa-whirlpool-mbna900b-p-215159.html>



Kuchenka mikrofalowa WHIRLPOOL MBNA900B

Cena	1 206,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDWHIKMZ0059
Kod producenta	MBNA900B
Kod EAN	8003437396816
PKWiU	27.51.27.0

Opis produktu

- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Talerz obrotowy:** Tak
- **Typ produktu:** Kuchenka mikrofalowa
- **Tworzywo wnętrza:** Stal nierdzewna
- **Moc mikrofalówki:** 750 W
- **Pojemność:** 22 l
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Zintegrowany zegar:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc:** 750 W
- **Napięcie:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Średnica talerza:** 25 cm
- **Szerokość produktu:** 595 mm
- **Długość przewodu:** 1,35 m
- **Wysokość produktu:** 382 mm
- **Waga produktu:** 19,5 kg
- **Liczba poziomów mocy:** 4
- **Grill:** Nie
- **Funkcja rozmrażania:** Tak
- **Termoobieg:** Nie
- **Timer:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru., Upewnij się, że kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo zainstalowana i odpowiednio wentylowana., Używaj tylko naczyń odpowiednich do kuchenek mikrofalowych, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Umiejscowienie urządzenia:** Wbudowane
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Talerz obrotowy:** Tak
- **Typ produktu:** Kuchenka mikrofalowa
- **Tworzywo wnętrza:** Stal nierdzewna
- **Moc mikrofalówki:** 750 W
- **Pojemność:** 22 l
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Zintegrowany zegar:** Tak

-
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Moc:** 750 W
- **Napięcie:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Średnica talerza:** 25 cm
- **Szerokość produktu:** 595 mm
- **Długość przewodu:** 1,35 m
- **Wysokość produktu:** 382 mm
- **Waga produktu:** 19,5 kg

Funkcje i programy gotowania:

- **Liczba poziomów mocy:** 4
- **Grill:** Nie
- **Funkcja rozmrażania:** Tak
- **Termoobieg:** Nie
- **Timer:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru., Upewnij się, że kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo zainstalowana i odpowiednio wentylowana., Używaj tylko naczyń odpowiednich do kuchenek mikrofalowych, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu.