

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kuchnia-gazowo-elektryczna-retro-designe-mpm-56-krm-13-czarna-p-152676.html>



Kuchnia gazowo-elektryczna Retro Designe MPM-56-KRM-13 czarna

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 435,88 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | AGDMPMKWS0049 |
| Kod producenta | MPM-56-KRM-13 |
| Kod EAN | 5903151081230 |
| PKWiU | 27.52.11.0 |

Opis produktu

- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany piekarnik:** Tak
- **Typ piekarnika:** Elektryczny
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Pojemność:** 58 l
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** A
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Wysokość produktu:** 850 mm
- **Waga produktu:** 29,5 kg
- **Szerokość produktu:** 500 mm
- **Głębokość produktu:** 600 mm
- **Typ kontroli:** Pokrętło
- **Pozycja panelu sterowania:** Górna przednia strona
- **Ostrzeżenia:** Podczas użytkowania urządzenia, część jego powierzchni może stać się gorąca., Nie przechowuj materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzenia., Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia od zasilania przed czyszczeniem lub przeprowadzaniem jakichkolwiek napraw.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kształt strefy gotowania 1:** Okrągły
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Regularny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany piekarnik:** Tak
- **Typ piekarnika:** Elektryczny
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Gazowa
- **Pojemność:** 58 l

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** A
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz

Waga i rozmiary:

-
- **Wysokość produktu:** 850 mm
 - **Waga produktu:** 29,5 kg
 - **Szerokość produktu:** 500 mm
 - **Głębokość produktu:** 600 mm

Ergonomia:

- **Typ kontroli:** Pokrętło
- **Pozycja panelu sterowania:** Górna przednia strona

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Podczas użytkowania urządzenia, część jego powierzchni może stać się gorąca., Nie przechowuj materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzenia., Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia od zasilania przed czyszczeniem lub przeprowadzaniem jakichkolwiek napraw.