

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kuchnia-gorenje-gecs5c70wa-p-152645.html>

## Kuchnia GORENJE GECS5C70WA

Cena	<b>1 861,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AGDGJEKWS0040</b>
Kod producenta	<b>GECS5C70WA</b>
Kod EAN	<b>3838782619755</b>
PKWiU	<b>27.52.11.0</b>

### Opis produktu

- **Zintegrowany zegar:** Tak
- **Typ kontroli:** Obrotowy, Przyciski
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Kolor uchwyty:** Srebrny
- **Typ produktu:** Kuchenka wolnostojąca
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** A
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Roczne zużycie energii:** 0,98 kWh
- **Zużycie energii (standard):** 0,8 kWh
- **Wysokość produktu:** 850 mm
- **Głębokość produktu:** 594 mm
- **Szerokość produktu:** 500 mm
- **Waga produktu:** 40,7 kg
- **Głębokość opakowania:** 718 mm
- **Szerokość opakowania:** 576 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 43,9 kg
- **Wysokość opakowania:** 952 mm
- **Liczba półek piekarnika:** 1
- **Kratka w piekarniku:** Tak
- **Liczba blach do pieczenia:** 1
- **Tacka do pieczenia:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Podczas użytkowania urządzenia, część jego powierzchni może stać się gorąca.. Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia od zasilania przed czyszczeniem lub przeprowadzaniem jakichkolwiek napraw.. Nie przechowuj materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzenia.
- **Pozycja piekarnika:** Dolne
- **Liczba piekarników:** 1
- **Funkcja rozmrażania:** Tak
- **Funkcja robienia pizzy:** Tak
- **Rozmiar piekarnika:** Średni
- **Źródło zasilania piekarnika:** Prąd elektryczny
- **Grill:** Tak
- **Pojemność netto piekarnika:** 70 l
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 250 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2000 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Podwójna strefa
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1700 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny

- 
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy przód
  - **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
  - **Palnik woka:** Nie
  - **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
  - **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 145 mm
  - **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
  - **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 145 mm
  - **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
  - **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
  - **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
  - **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 120 W
  - **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1200 W
  - **Rodzaj płyty grzejnej:** Palnik spirala

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Zintegrowany zegar:** Tak
- **Typ kontroli:** Obrotowy, Przyciski
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Kolor uchwyty:** Srebrny
- **Typ produktu:** Kuchenka wolnostojąca
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

### Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** A
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Skala efektywności energetycznej:** A +++ do D
- **Roczne zużycie energii:** 0,98 kWh
- **Zużycie energii (standard):** 0,8 kWh

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 850 mm
- **Głębokość produktu:** 594 mm
- **Szerokość produktu:** 500 mm
- **Waga produktu:** 40,7 kg

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 718 mm
- **Szerokość opakowania:** 576 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 43,9 kg
- **Wysokość opakowania:** 952 mm

### Zawartość opakowania:

- **Liczba półek piekarnika:** 1
- **Kratka w piekarniku:** Tak
- **Liczba blach do pieczenia:** 1
- **Tacka do pieczenia:** Tak

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Podczas użytkowania urządzenia, część jego powierzchni może stać się gorąca., Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia od zasilania przed czyszczeniem lub przeprowadzaniem jakichkolwiek napraw., Nie przechowuj materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzenia.

### Piekarnik:

- **Pozycja piekarnika:** Dolne
- **Liczba piekarników:** 1
- **Funkcja rozmrażania:** Tak
- **Funkcja robienia pizzy:** Tak

- 
- **Rozmiar piekarnika:** Średni
  - **Źródło zasilania piekarnika:** Prąd elektryczny
  - **Grill:** Tak
  - **Pojemność netto piekarnika:** 70 l

#### **Płyta kuchenna:**

- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 4:** 250 mm
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 2000 W
- **Typ palnika/strefy grzewczej 1:** Podwójna strefa
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1700 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Prąd elektryczny
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy przód
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
- **Palnik woka:** Nie
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 1:** 180 mm
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 2:** 145 mm
- **Liczba płytek elektrycznych:** 4 stref(y)
- **Średnica palnika/strefy grzewczej 3:** 145 mm
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Prąd elektryczny
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Prąd elektryczny
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 120 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 1200 W
- **Rodzaj płyty grzejnej:** Palnik spirala