

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kuchnia-gorenje-gks6c71wf-p-152674.html>



Kuchnia GORENJE GKS6C71WF

Cena	1 777,13 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	AGDGJEKWS0060
Kod producenta	GKS6C71WF
Kod EAN	3838782932137
PKWiU	27.52.11.0

Opis produktu

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Typ produktu:** Kuchenka wolnostojąca
- **Komora do przechowywania:** Tak
- **Zintegrowany zegar:** Tak
- **Włączenie/wyłączenie światła:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Front / Top front
- **Rodzaj zegara:** Elektroniczny
- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** A
- **Zużycie energii (konwekcja wymuszona):** 0,8 kWh
- **Zużycie energii (standard):** 0,98 kWh
- **Głębokość produktu:** 600 mm
- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Waga produktu:** 47,7 kg
- **Wysokość produktu:** 850 mm
- **Głębokość opakowania:** 718 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 51 kg
- **Szerokość opakowania:** 676 mm
- **Wysokość opakowania:** 952 mm
- **Taca do pizzy:** Tak
- **Liczba blach do pieczenia:** 2
- **Minutnik górnej płyty:** Tak
- **Sterowanie dotykowe timera:** Tak
- **Minutnik piekarnika:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie przechowuj materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzenia., Podczas użytkowania urządzenia, część jego powierzchni może stać się gorąca., Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia od zasilania przed czyszczeniem lub przeprowadzaniem jakichkolwiek napraw.
- **Funkcja rozmrażania:** Tak
- **Typ części grzewczej grilla:** Element grzewczy na podczerwień
- **Grill z wentylatorem:** Tak
- **Szybkie nagrzewanie:** Tak
- **Funkcja robienia pizzy:** Tak
- **Liczba paneli drzwi szklanych:** 2
- **Góra, dół i wentylator:** Tak
- **Źródło zasilania piekarnika:** Prąd elektryczny
- **Rozmiar piekarnika:** Średni
- **Pozycja piekarnika:** Dolne
- **Grill:** Tak
- **Pojemność netto piekarnika:** 71 l
- **Liczba piekarników:** 1
- **Technologia czyszczenia:** AquaClean
- **Liczba krętek kuchenki:** 1
- **Rodzaj płyty grzewczej:** Gazowa

-
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
 - **Rodzaj gazu:** Butan/gaz ziemny
 - **Zapłon elektroniczny:** Tak
 - **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1900 W
 - **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
 - **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1900 W
 - **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1000 W
 - **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
 - **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 3000 W
 - **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
 - **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
 - **Typ górnej powierzchni:** Emaliowana
 - **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
 - **Elektroniczny rodzaj zapłonu:** Jednorazowy zapłon
 - **Palnik woka:** Nie
 - **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
 - **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy przód
 - **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Typ produktu:** Kuchenka wolnostojąca
- **Komora do przechowywania:** Tak
- **Zintegrowany zegar:** Tak
- **Włączenie/wyłączenie światła:** Tak
- **Pozycja panelu sterowania:** Front / Top front
- **Rodzaj zegara:** Elektroniczny

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (stara):** A
- **Zużycie energii (konwekcja wymuszona):** 0,8 kWh
- **Zużycie energii (standard):** 0,98 kWh

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 600 mm
- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Waga produktu:** 47,7 kg
- **Wysokość produktu:** 850 mm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 718 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 51 kg
- **Szerokość opakowania:** 676 mm
- **Wysokość opakowania:** 952 mm

Zawartość opakowania:

- **Taca do pizzy:** Tak
- **Liczba blach do pieczenia:** 2

Ergonomia:

- **Minutnik górnej płyty:** Tak
- **Sterowanie dotykowe timera:** Tak
- **Minutnik piekarnika:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie przechowuj materiałów łatwopalnych w pobliżu urządzenia. Podczas użytkowania urządzenia, część jego powierzchni może stać się gorąca. Należy pamiętać o odłączeniu urządzenia od zasilania przed czyszczeniem lub

przeprowadzaniem jakichkolwiek napraw.

Piekarnik:

- **Funkcja rozmrażania:** Tak
- **Typ części grzewczej grilla:** Element grzejny na podczerwień
- **Grill z wentylatorem:** Tak
- **Szybkie nagrzewanie:** Tak
- **Funkcja robienia pizzy:** Tak
- **Liczba paneli drzwi szklanych:** 2
- **Góra, dół i wentylator:** Tak
- **Źródło zasilania piekarnika:** Prąd elektryczny
- **Rozmiar piekarnika:** Średni
- **Pozycja piekarnika:** Dolne
- **Grill:** Tak
- **Pojemność netto piekarnika:** 71 l
- **Liczba piekarników:** 1
- **Technologia czyszczenia:** AquaClean
- **Liczba kratek kuchenki:** 1

Płyta kuchenna:

- **Rodzaj płyty grzewczej:** Gazowa
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 3:** Lewy tylny
- **Rodzaj gazu:** Butan/gaz ziemny
- **Zapłon elektroniczny:** Tak
- **Moc palnika/strefy grzewczej 4:** 1900 W
- **Liczba palników/stref gotowania:** 4 strefy
- **Moc palnika/strefy grzewczej 3:** 1900 W
- **Moc palnika/strefy grzewczej 1:** 1000 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3:** Gaz
- **Moc palnika/strefy grzewczej 2:** 3000 W
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 4:** Prawy tył
- **Typ górnej powierzchni:** Emaliowana
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 1:** Lewy przód
- **Elektroniczny rodzaj zapłonu:** Jednorazowy zapłon
- **Palnik woka:** Nie
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1:** Gaz
- **Pozycja palnika/strefy grzewczej 2:** Prawy przód
- **Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2:** Gaz