

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/logitech-tv-mount-for-video-bars-uchwyty-do-monitora-p-171632.html>



Logitech TV Mount for Video Bars Uchwyt do monitora

Cena	722,21 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCN76
Kod producenta	952-000041
Kod EAN	0097855166050

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Grafitowy
- **Typ produktu:** Uchwyt do monitora
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Głębokość opakowania:** 623 mm
- **Szerokość opakowania:** 262 mm
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,78 kg
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 7,84 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 271 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 272 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 633 mm
- **Ostrzeżenia:** Nie przekraczaj maksymalnej wagi lub rozmiaru ekranu przewidzianego dla danego uchwytu., Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia określonego przez producenta., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka obrażeń., Upewnij się, że uchwyt jest zamontowany na odpowiedniej ścianie/biurku zgodnie z instrukcją producenta., Regularnie sprawdzaj mocowania i dokręcaj śruby w razie potrzeby, aby uniknąć upadku monitora/telewizora., Upewnij się, że wieszaki są prawidłowo zamontowane przed użyciem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Grafitowy
- **Typ produktu:** Uchwyt do monitora

Dane opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Głębokość opakowania:** 623 mm
- **Szerokość opakowania:** 262 mm
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,78 kg

Dane logistyczne:

- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 7,84 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 271 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 272 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 633 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie przekraczaj maksymalnej wagi lub rozmiaru ekranu przewidzianego dla danego uchwytu., Nie

przekraczaj maksymalnego obciążenia określonego przez producenta., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka obrażeń., Upewnij się, że uchwyt jest zamontowany na odpowiedniej ścianie/biurku zgodnie z instrukcją producenta., Regularnie sprawdzaj mocowania i dokręcaj śruby w razie potrzeby, aby uniknąć upadku monitora/telewizora., Upewnij się, że wieszaki są prawidłowo zamontowane przed użyciem.