

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/maszyna-do-szycia-singer-14t970c-p-251337.html>



Maszyna do szycia Singer 14T970C

Cena	1 943,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDSINMSZ0133
Kod producenta	7393033100582
Kod EAN	7393033100582
PKWiU	28.94.40.0

Opis produktu

- **Typ dziurki guzika:** Czterostopniowy
- **Liczba pozycji igły:** 13
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba wzorów ściegów:** 24
- **Typ ekranu:** Nie
- **Długość szwów:** Zmienny
- **Funkcje maszyny do szycia:** Szycie
- **Prędkość szycia:** 750 SPM
- **Wolne ramię:** Tak
- **Moc:** 105 W
- **Wysokość produktu:** 358 mm
- **Szerokość produktu:** 360 mm
- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność przy manipulowaniu igłami i ostrymi elementami., Regularnie konserwuj i utrzymuj maszynę w czystości zgodnie z instrukcją obsługi., Ostrożnie używać w pobliżu dzieci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ dziurki guzika:** Czterostopniowy
- **Liczba pozycji igły:** 13
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba wzorów ściegów:** 24
- **Typ ekranu:** Nie
- **Długość szwów:** Zmienny
- **Funkcje maszyny do szycia:** Szycie
- **Prędkość szycia:** 750 SPM
- **Wolne ramię:** Tak

Moc:

- **Moc:** 105 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 358 mm
- **Szerokość produktu:** 360 mm
- **Głębokość produktu:** 280 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność przy manipulowaniu igłami i ostrymi elementami., Regularnie konserwuj i utrzymuj maszynę w czystości zgodnie z instrukcją obsługi., Ostrożnie używać w pobliżu dzieci.