

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/maszyna-do-szycia-singer-c5955-ilosc-sciegow-417-ilosc-dziurek-8-bialy-p-229362.html>



Maszyna do szycia Singer C5955 Ilość ściegów 417 Ilość dziurek 8 Białą

Cena	1 680,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR4814
Kod producenta	C5955
Kod EAN	7393033130084
PKWiU	28.94.40.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Białą
- **Liczba wzorów ściegów:** 417
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Model:** Automatyczna maszyna do szycia
- **Automatyczne robienie dziurek:** Tak
- **Funkcje maszyny do szycia:** Szycie
- **Typ ekranu:** Tak
- **Automatyczny nawlekacz nitki:** Tak
- **Typ dziurki guzika:** 1 stopień
- **Pedał sterowania nożnego:** Tak
- **Liczba dziurek na guziki:** 8
- **Typ zasilacza:** Prąd elektryczny
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Moc:** 110 W
- **Wysokość produktu:** 279 mm
- **Waga produktu:** 5,8 kg
- **Głębokość produktu:** 201 mm
- **Szerokość produktu:** 448 mm
- **Dołączone akcesoria do maszyny do szycia:** Zipper foot, Stopka do guzików, Szpulka, Blind stitch foot, Stopka do dziurek do guzików
- **Ostrzeżenia:** Regularnie konserwuj i utrzymuj maszynę w czystości zgodnie z instrukcją obsługi., Ostrożnie używać w pobliżu dzieci., Zachowaj ostrożność przy manipulowaniu igłami i ostrymi elementami.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Białą
- **Liczba wzorów ściegów:** 417
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Model:** Automatyczna maszyna do szycia
- **Automatyczne robienie dziurek:** Tak
- **Funkcje maszyny do szycia:** Szycie
- **Typ ekranu:** Tak
- **Automatyczny nawlekacz nitki:** Tak
- **Typ dziurki guzika:** 1 stopień
- **Pedał sterowania nożnego:** Tak
- **Liczba dziurek na guziki:** 8

Moc:

- **Typ zasilacza:** Prąd elektryczny
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Moc:** 110 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 279 mm
- **Waga produktu:** 5,8 kg
- **Głębokość produktu:** 201 mm
- **Szerokość produktu:** 448 mm

Zawartość opakowania:

- **Dołączone akcesoria do maszyny do szycia:** Zipper foot, Stopka do guzików, Szpulka, Blind stitch foot, Stopka do dziurek do guzików

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Regularnie konserwuj i utrzymuj maszynę w czystości zgodnie z instrukcją obsługi., Ostrożnie używać w pobliżu dzieci., Zachowaj ostrożność przy manipulowaniu igłami i ostrymi elementami.