

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mikrowieza-blaupunkt-ms45bt-p-189663.html>



Mikrowieża Blaupunkt MS45BT

Cena	551,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OAVBLAWIE0017
Kod producenta	MS45BT
Kod EAN	5901750504105
PKWiU	26.40.11.0

Opis produktu

- **Mechanizm ładujący:** Taca
- **Liczba dysków optycznych:** 1
- **Odtwarzacz płyt:** Tak
- **Silnikowy układ ładujący:** Tak
- **Zmieniarka CD:** Nie
- **Obudowa kasety:** Nie
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Model:** Domowy mikrosystem audio
- **Kolor produktu:** Beżowy
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Wymiary głównego zestawu (SxGxW):** 200 x 130 x 230 mm
- **Wysokość głośnika przedniego:** 22 cm
- **Szerokość głośnika przedniego:** 13,4 cm
- **Głębokość głośnika przedniego:** 20,3 cm
- **Waga produktu:** 5,8 kg
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Odtwarzane formaty płyt:** CD audio, WMA, MP3
- **Obsługa typów dysków:** CD, CD-R, CD-RW
- **Odtwarzacz mp3:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3, WMA, CD-A
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Antena zakresu UKF:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Ilość:** 1
- **Obsługa znaczników id3:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Wzmacniacz:** Tak
- **Moc szczytowa (PMPO):** 150 W
- **Typ podłączenia głośników:** Bezprzewodowy
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 50 W
- **Regulacja głośności:** Obrotowa
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Funkcja alarmu:** Tak
- **Zintegrowany zegar:** Tak
- **Tryby korekcji:** Jazz, Rock, Pop, Klasyka, Płaski
- **Odtwarzacz CD:** Tak
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Ustawienia korektora:** Tak
- **Wyłącznik czasowy:** Tak
- **Dokowanie Apple:** Nie

-
- **Wtyk anteny FM:** Tak
 - **Wejście AUX:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów USB:** 1
 - **Zakresy tunera:** FM, PLL
 - **Dołączony tuner RDS:** Tak
 - **Ilość stacji:** 50
 - **Zaprogramowane stacje:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy urządzenia; wewnątrz znajdują się części pod napięciem., Urządzenie należy trzymać z dala od wody i wilgoci., Zachowaj ostrożność przy podłączaniu do sieci elektrycznej.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Mechanizm ładujący:** Taca
- **Liczba dysków optycznych:** 1
- **Odtwarzacz płyt:** Tak
- **Silnikowy układ ładujący:** Tak
- **Zmieniarka CD:** Nie
- **Obudowa kasety:** Nie
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Model:** Domowy mikrosystem audio
- **Kolor produktu:** Beżowy

Moc:

- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wymiary głównego zestawu (SxGxW):** 200 x 130 x 230 mm
- **Wysokość głośnika przedniego:** 22 cm
- **Szerokość głośnika przedniego:** 13,4 cm
- **Głębokość głośnika przedniego:** 20,3 cm
- **Waga produktu:** 5,8 kg

Sieć:

- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Odtwarzane formaty płyt:** CD audio, WMA, MP3
- **Obsługa typów dysków:** CD, CD-R, CD-RW
- **Odtwarzacz mp3:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** MP3, WMA, CD-A
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Antena zakresu UKF:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Ilość:** 1

Wyświetlacz:

- **Obsługa znaczników id3:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LED

Multimedia:

- **Wzmacniacz:** Tak
- **Moc szczytowa (PMPO):** 150 W
- **Typ podłączenia głośników:** Bezprzewodowy

-
- **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 50 W

Ergonomia:

- **Regulacja głośności:** Obrotowa
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Funkcja alarmu:** Tak
- **Zintegrowany zegar:** Tak
- **Tryby korekcji:** Jazz, Rock, Pop, Klasyka, Płaski
- **Odtwarzacz CD:** Tak
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Ustawienia korektora:** Tak
- **Wyłącznik czasowy:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Dokowanie Apple:** Nie
- **Wtyk anteny FM:** Tak
- **Wejście AUX:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB:** 1

Radio:

- **Zakresy tunera:** FM, PLL
- **Dołączony tuner RDS:** Tak
- **Ilość stacji:** 50
- **Zaprogramowane stacje:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy urządzenia; wewnątrz znajdują się części pod napięciem., Urządzenie należy trzymać z dala od wody i wilgoci., Zachowaj ostrożność przy podłączaniu do sieci elektrycznej.