

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/multicooker-maestro-mr-792-17-programow-p-155085.html>



Multicooker MAESTRO MR-792 17 programów

Cena	135,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDMEOROK0004
Kod producenta	MR-792
Kod EAN	4820177142404
PKWiU	27.51.21.0

Opis produktu

- **Opóźniony start:** 24 h
- **Pojemność:** 5 l
- **Ilość automatycznych programów:** 17
- **Moc:** 700 W
- **Opóźniony start timera:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Stalowy
- **Powłoka nieprzywierająca:** Tak
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Typ wyświetlacza:** Cyfrowy
- **Głębokość produktu:** 275 mm
- **Wysokość produktu:** 278 mm
- **Waga produktu:** 3,34 kg
- **Długość przewodu:** 0,8 m
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Łyżka do zupy:** Tak
- **Łyżka do ryżu:** Tak
- **Miarka:** Tak
- **warzywa:** Tak
- **Szybkie gotowanie:** Tak
- **Gotowanie na parze:** Tak
- **Deser:** Tak
- **Funkcja utrzymywania temperatury:** Tak
- **Mięso:** Tak
- **Zupa:** Tak
- **Jogurt:** Tak
- **Owsianka:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania., Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach., Nie używać z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe
- **Zasilanie:** 220 - 240 V, 50 Hz

Specyfikacja:

Cechy:

- **Opóźniony start:** 24 h

-
- **Pojemność:** 5 l
 - **Ilość automatycznych programów:** 17
 - **Moc:** 700 W
 - **Opóźniony start timera:** Tak

Konstrukcja:

- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Stalowy
- **Powłoka nieprzywierająca:** Tak
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Typ wyświetlacza:** Cyfrowy

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 275 mm
- **Wysokość produktu:** 278 mm
- **Waga produktu:** 3,34 kg
- **Długość przewodu:** 0,8 m
- **Szerokość produktu:** 280 mm

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Łyżka do zupy:** Tak
- **Łyżka do ryżu:** Tak
- **Miarka:** Tak

Funkcje i programy gotowania:

- **warzywa:** Tak
- **Szybkie gotowanie:** Tak
- **Gotowanie na parze:** Tak
- **Deser:** Tak
- **Funkcja utrzymywania temperatury:** Tak
- **Mięso:** Tak
- **Zupa:** Tak
- **Jogurt:** Tak
- **Owsianka:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania., Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach., Nie używać z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.

Zasilanie:

- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe
- **Zasilanie:** 220 - 240 V, 50 Hz