

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/multicooker-maestro-mr-795-26-programow-p-155044.html>



## Multicooker MAESTRO MR-795 26 programów

Cena	<b>199,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>AGDMEOROK0005</b>
Kod producenta	<b>MR-795</b>
Kod EAN	<b>4820177144958</b>
PKWiU	<b>27.51.21.0</b>

### Opis produktu

- **Opóźniony start:** 24 h
- **Ilość automatycznych programów:** 26
- **Pojemność:** 5 l
- **Opóźniony start timera:** Tak
- **Moc:** 700 W
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** Cyfrowy
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Kolor produktu:** Stalowy
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
- **Powłoka nieprzywierająca:** Tak
- **Waga produktu:** 3,34 kg
- **Wysokość produktu:** 278 mm
- **Długość przewodu:** 0,8 m
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 275 mm
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Miarka:** Tak
- **Łyżka do ryżu:** Tak
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Łyżka do zupy:** Tak
- **Owsianka:** Tak
- **Wolne gotowanie:** Tak
- **Gotowanie na parze:** Tak
- **Ryż:** Tak
- **Pizza:** Tak
- **Mięso:** Tak
- **warzywa:** Tak
- **Ciasto:** Tak
- **Funkcja utrzymywania temperatury:** Tak
- **Zupa:** Tak
- **Jogurt:** Tak
- **Deser:** Tak
- **Ryba:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie używać z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką., Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach., Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania.
- **Zasilanie:** 220 - 240 V, 50 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe

---

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Opóźniony start:** 24 h
- **Ilość automatycznych programów:** 26
- **Pojemność:** 5 l
- **Opóźniony start timera:** Tak
- **Moc:** 700 W

### Konstrukcja:

- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** Cyfrowy
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Kolor produktu:** Stalowy
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
- **Powłoka nieprzywierająca:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,34 kg
- **Wysokość produktu:** 278 mm
- **Długość przewodu:** 0,8 m
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Głębokość produktu:** 275 mm

### Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Miarka:** Tak
- **Łyżka do ryżu:** Tak
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Łyżka do zupy:** Tak

### Funkcje i programy gotowania:

- **Owsianka:** Tak
- **Wolne gotowanie:** Tak
- **Gotowanie na parze:** Tak
- **Ryż:** Tak
- **Pizza:** Tak
- **Mięso:** Tak
- **warzywa:** Tak
- **Ciasto:** Tak
- **Funkcja utrzymywania temperatury:** Tak
- **Zupa:** Tak
- **Jogurt:** Tak
- **Deser:** Tak
- **Ryba:** Tak

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką., Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach., Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania.

### Zasilanie:

- **Zasilanie:** 220 - 240 V, 50 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe