

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/nalesnikarka-taurus-crepe-fun-968384000-p-252791.html>

Naleśnikarka Taurus Crepe&Fun 968384000



Cena	169,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDTAUNAL0001
Kod producenta	968384000
Kod EAN	8414234683847
PKWiU	27.51.24.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Stalowy, Czarny
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Szybkie nagrzewanie:** Tak
- **Schówek na przewód sieciowy:** Tak
- **Bez kwasu perfluorooktanowego (PFOA):** Tak
- **Średnica naleśnika:** 30 cm
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Powłoka nieprzywierająca:** Tak
- **Liczba krep:** 1 naleś.
- **Antypoślizgowa podstawa:** Tak
- **Podniesiona krawędź zapobiegająca kapaniu:** Tak
- **Wolny od BPA:** Tak
- **Wskaźnik ciepła:** Tak
- **Moc:** 1200 W
- **Liczba szpatułek w zestawie:** 2
- **Materiał łożatki:** Drewno
- **Rozsiewacz do ciasta:** Tak
- **Łopatka w zestawie:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania., Upewnij się, że urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Kolor produktu:** Stalowy, Czarny
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Szybkie nagrzewanie:** Tak
- **Schówek na przewód sieciowy:** Tak
- **Bez kwasu perfluorooktanowego (PFOA):** Tak
- **Średnica naleśnika:** 30 cm
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Powłoka nieprzywierająca:** Tak
- **Liczba krep:** 1 naleś.
- **Antypoślizgowa podstawa:** Tak
- **Podniesiona krawędź zapobiegająca kapaniu:** Tak

-
- **Wolny od BPA:** Tak
 - **Wskaźnik ciepła:** Tak

Moc:

- **Moc:** 1200 W

Zawartość opakowania:

- **Liczba szpatułek w zestawie:** 2
- **Materiał łopatk:** Drewno
- **Rozsiewacz do ciasta:** Tak
- **Łopatk w zestawie:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania., Upewnij się, że urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.