

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/niszcarka-fellowes-p-25s-4701001-11-litrow-kosz-p-215314.html>



NISZCZARKA FELLOWES P-25S, 4701001, 11 litrów kosz.

Cena	156,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRALU2
Kod producenta	4701001
Kod EAN	043859690695
PKWiU	28.23.10.0

Opis produktu

- **Pojemność kosza:** 11 l
- **Szerokość robocza:** 22 cm
- **Wymiary ścinek:** 7 mm
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie taśmowe
- **Wydajność rozdrabniania:** 5 arkuszy
- **Prędkość niszczenia:** 5 mm/min
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Niszczenie spinaczy:** Tak
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** 1
- **Niszczenie płyt CD:** Nie
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Niszczenie kart kredytowych:** Nie
- **Cykl pracy:** 3 min
- **Szerokość produktu:** 301,6 mm
- **Głębokość produktu:** 160,3 mm
- **Wysokość produktu:** 300 mm
- **Waga produktu:** 1,78 kg
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 301,6 x 160,3 x 300 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84729080
- **Ostrzeżenia:** Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją., Trzymać z dala od dzieci., Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszcarki.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność kosza:** 11 l
- **Szerokość robocza:** 22 cm
- **Wymiary ścinek:** 7 mm
- **Typ rozdrabniania:** Rozdrabnianie taśmowe
- **Wydajność rozdrabniania:** 5 arkuszy
- **Prędkość niszczenia:** 5 mm/min
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Niszczenie spinaczy:** Tak
- **Poziom bezpieczeństwa (papier):** 1
- **Niszczenie płyt CD:** Nie
- **Niszczenie papieru:** Tak
- **Niszczenie kart kredytowych:** Nie
- **Cykl pracy:** 3 min

Waga i rozmiary:

-
- **Szerokość produktu:** 301,6 mm
 - **Głębokość produktu:** 160,3 mm
 - **Wysokość produktu:** 300 mm
 - **Waga produktu:** 1,78 kg

Pozostałe funkcje:

- **Wymiary produktu (SxGxW):** 301,6 x 160,3 x 300 mm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84729080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją., Trzymać z dala od dzieci., Nie wkładać rąk, włosów ani luźnej odzieży do otworu niszczarki.