

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/odkurzacz-adler-ad-7061-p-153879.html>



Odkurzacz ADLER AD 7061

Cena	489,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDADLODK0033
Kod producenta	AD 7061
Kod EAN	5905575905093
PKWiU	27.51.21.0

Opis produktu

- **Wbudowany wyświetlacz:** LED
- **Rodzaj pojemnika na kurz:** Bez worka
- **Liczba etapów filtrowania:** 3
- **Typ filtra:** EPA 12, HEPA 13
- **Kolor produktu:** Niebieski, Czarny
- **Pojemność dla brudu suchego:** 0,8 l
- **Czyszczenie powierzchni:** Stopnie schodowe, Dywan, Goła podłoga, Podłoga
- **Czas pracy (niska prędkość):** 30 min
- **Rodzaj czyszczenia:** Suche
- **Moc maksymalna:** 350 W
- **Poziom hałasu:** 75 dB
- **Moc ssania:** 23000 Pa
- **System filtracji:** Tak
- **Moc nominalna:** 200 W
- **Przepływ powietrza:** 14 l/s
- **Długość przewodu:** 7 m
- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach lub na mokrej powierzchni., Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Odkurzacz zawiera elementy elektryczne, nie wolno go wyrzucać do zwykłego śmietnika.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem
- **Źródło zasilania:** Akumulator
- **Napięcie baterii:** 22,2 V
- **Wejście zasilania:** 220-240 V
- **Pojemność akumulatora:** 2200 mAh

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** LED
- **Rodzaj pojemnika na kurz:** Bez worka
- **Liczba etapów filtrowania:** 3
- **Typ filtra:** EPA 12, HEPA 13
- **Kolor produktu:** Niebieski, Czarny
- **Pojemność dla brudu suchego:** 0,8 l

Wydajność:

- **Czyszczenie powierzchni:** Stopnie schodowe, Dywan, Goła podłoga, Podłoga
- **Czas pracy (niska prędkość):** 30 min
- **Rodzaj czyszczenia:** Suche
- **Moc maksymalna:** 350 W
- **Poziom hałasu:** 75 dB

-
- **Moc ssania:** 23000 Pa
 - **System filtracji:** Tak
 - **Moc nominalna:** 200 W
 - **Przepływ powietrza:** 14 l/s

Ergonomia:

- **Długość przewodu:** 7 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach lub na mokrej powierzchni., Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Odkurzacz zawiera elementy elektryczne, nie wolno go wyrzucać do zwykłego śmietnika.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem

Zasilanie:

- **Źródło zasilania:** Akumulator
- **Napięcie baterii:** 22,2 V
- **Wejście zasilania:** 220-240 V
- **Pojemność akumulatora:** 2200 mAh