

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/odkurzacz-bosch-bbs-611mat-p-233678.html>



Odkurzacz BOSCH BBS 611MAT

Cena	822,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDBOSODK0127
Kod producenta	BBS611MAT
Kod EAN	4242005267903
PKWiU	27.51.21.0

Opis produktu

- **Typ produktu:** Odkurzacz stojący 2 w 1
- **Zdemontowany odkurzacz ręczny:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Rury teleskopowe:** Nie
- **Rodzaj pojemnika na kurz:** Bez worka
- **Ilość pyłu:** 0,3 l
- **Czas pracy:** 30 min
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Pojemność baterii:** 2,5 Ah
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Czas ładowania:** 4 godz
- **Głębokość produktu:** 204 mm
- **Wysokość produktu:** 1234 mm
- **Szerokość produktu:** 252 mm
- **Waga produktu:** 3,1 kg
- **Czyszczenie powierzchni:** Goła podłoga, Podłoga, Dywan, Dachówka
- **Rodzaj czyszczenia:** Suche
- **Szczotki próżniowe w zestawie:** Zmotoryzowana szczotka
- **Szczelinówka:** Tak
- **Końcówka do tapicerki w zestawie:** Tak
- **Przechowywanie w pionie:** Tak
- **Zmienne zasilanie:** Tak
- **Regulacja mocy:** Elektroniczny
- **Sterowanie uchwytu:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach lub na mokrej powierzchni., Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Odkurzacz zawiera elementy elektryczne, nie wolno go wyrzucać do zwykłego śmietnika.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Odkurzacz stojący 2 w 1
- **Zdemontowany odkurzacz ręczny:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Rury teleskopowe:** Nie
- **Rodzaj pojemnika na kurz:** Bez worka
- **Ilość pyłu:** 0,3 l

Moc:

-
- **Czas pracy:** 30 min
 - **Źródło zasilania:** Bateria
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
 - **Pojemność baterii:** 2,5 Ah
 - **Napięcie baterii:** 18 V
 - **Czas ładowania:** 4 godz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 204 mm
- **Wysokość produktu:** 1234 mm
- **Szerokość produktu:** 252 mm
- **Waga produktu:** 3,1 kg

Wydajność:

- **Czyszczenie powierzchni:** Goła podłoga, Podłoga, Dywan, Dachówka
- **Rodzaj czyszczenia:** Suche

Zawartość opakowania:

- **Szczotki próżniowe w zestawie:** Zmotoryzowana szczotka
- **Szczelinówka:** Tak
- **Końcówka do tapicerki w zestawie:** Tak

Ergonomia:

- **Przechowywanie w pionie:** Tak
- **Zmienne zasilanie:** Tak
- **Regulacja mocy:** Elektroniczny
- **Sterowanie uchwytu:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach lub na mokrej powierzchni., Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Odkurzacz zawiera elementy elektryczne, nie wolno go wyrzucać do zwykłego śmietnika.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem