



Opis produktu

- ### Specyfikacja:

wygenerowano w programie shopGold

-
- **Elastyczny wąż:** Tak

Konstrukcja:

- **Rodzaj pojemnika na kurz:** Bez worka
- **Kolor produktu:** Czarny, Stal nierdzewna, Czerwony
- **Zdejmowany okrzurzac ręczny:** Tak
- **Zintegrowana szczotka:** Tak
- **Ilość pyłu:** 0,3 l

Moc:

- **Czas pracy:** 40 min
- **Czas ładowania:** 5 godz
- **Wyjmowana bateria:** Tak
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora:** Tak
- **Czas pracy z napędzaną dyszą (duża prędkość):** 10 min

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 202 mm
- **Szerokość produktu:** 251 mm
- **Waga produktu:** 2,9 kg
- **Wysokość produktu:** 1320 mm

Wydajność:

- **Czyszczenie powierzchni:** Stopnie schodowe, Dywan, Tapicerka, Podłoga, Goła podłoga
- **Odpowiednie dla wszystkich rodzajów powierzchni:** Tak
- **Wbudowane oświetlenie LED:** Tak
- **Rodzaj czyszczenia:** Suche
- **Przycisk turbo:** Tak
- **Liczba poziomów mocy:** 3
- **Pielęgnacja zwierząt:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Szczotka do kurzu:** Tak
- **Dysza z napędem:** Tak
- **Podstawa ładująca:** Tak
- **Stacja parkingowa:** Tak

Ergonomia:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Pozycja spoczynku:** Tak
- **Łatwy do opróżnienia pojemnik:** Tak
- **Diody LED:** Poziom naładowania

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem
- **Ostrzeżenia:** Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Nie używać w wilgotnych warunkach lub na mokrej powierzchni., Odkurzacz zawiera elementy elektryczne, nie wolno go wyrzucać do zwykłego śmietnika.