

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/odkurzacz-bosch-bbs-711w-unlimited-wyprzedaz-p-153790.html>

Odkurzacz BOSCH BBS 711W UNLIMITED (WYPRZEDAŻ)

Cena	1 041,75 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WYPBOS2000318
Kod producenta	BBS 711W
Kod EAN	4242005306657
PKWiU	27.51.21.0

Opis produktu

- **Elastyczny wąż:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Stal nierdzewna, Czarny
- **Zdemontowany odkurzacz ręczny:** Tak
- **Rodzaj pojemnika na kurz:** Bez worka
- **Zintegrowana szczotka:** Tak
- **Ilość pyłu:** 0,3 l
- **Wymowana bateria:** Tak
- **Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora:** Tak
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Czas ładowania:** 5 godz
- **Czas pracy z napędzaną dyszą (duża prędkość):** 10 min
- **Czas pracy:** 40 min
- **Wysokość produktu:** 1320 mm
- **Głębokość produktu:** 202 mm
- **Szerokość produktu:** 251 mm
- **Waga produktu:** 2,9 kg
- **Odpowiednie dla wszystkich rodzajów powierzchni:** Tak
- **Rodzaj czyszczenia:** Suche
- **Przycisk turbo:** Tak
- **Liczba poziomów mocy:** 3
- **Wbudowane oświetlenie LED:** Tak
- **Pielęgnacja zwierząt:** Tak
- **Czyszczenie powierzchni:** Goła podłoga, Tapicerka, Dywan, Podłoga, Stopnie schodowe
- **Szczotka do kurzu:** Tak
- **Dysza z napędem:** Tak
- **Łatwy do opróżnienia pojemnik:** Tak
- **Pozycja spoczynku:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** Poziom naładowania
- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach lub na mokrej powierzchni., Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Odkurzacz zawiera elementy elektryczne, nie wolno go wyrzucać do zwykłego śmietnika.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem

Specyfikacja:

Cechy:

- **Elastyczny wąż:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Stal nierdzewna, Czarny
- **Zdemontowany odkurzacz ręczny:** Tak
- **Rodzaj pojemnika na kurz:** Bez worka
- **Zintegrowana szczotka:** Tak
- **Ilość pyłu:** 0,3 l

Moc:

- **Wymowiona bateria:** Tak
- **Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora:** Tak
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Czas ładowania:** 5 godz
- **Czas pracy z napędzaną dyszą (duża prędkość):** 10 min
- **Czas pracy:** 40 min

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 1320 mm
- **Głębokość produktu:** 202 mm
- **Szerokość produktu:** 251 mm
- **Waga produktu:** 2,9 kg

Wydajność:

- **Odpowiednie dla wszystkich rodzajów powierzchni:** Tak
- **Rodzaj czyszczenia:** Suche
- **Przycisk turbo:** Tak
- **Liczba poziomów mocy:** 3
- **Wbudowane oświetlenie LED:** Tak
- **Pielęgnacja zwierząt:** Tak
- **Czyszczenie powierzchni:** Goła podłoga, Tapicerka, Dywan, Podłoga, Stopnie schodowe

Zawartość opakowania:

- **Szczotka do kurzu:** Tak
- **Dysza z napędem:** Tak

Ergonomia:

- **Łatwy do opróżnienia pojemnik:** Tak
- **Pozycja spoczynku:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** Poziom naładowania

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach lub na mokrej powierzchni., Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Odkurzacz zawiera elementy elektryczne, nie wolno go wyrzucać do zwykłego śmietnika.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem