

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/odkurzacz-bosch-bcs-71hyg1-p-153940.html>



Odkurzacz BOSCH BCS 71HYG1

Cena	1 884,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDBOSODK0152
Kod producenta	BCS71HYG1
Kod EAN	4242005349319
PKWiU	27.51.21.0

Opis produktu

- **Rodzaj pojemnika na kurz:** Bez worka
- **Rodzaj czyszczenia:** Suche i mokre
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ produktu:** Odkurzacz 2 w 1
- **Bezprzewodowy:** Tak
- **Rozmiar pojemnika na kurz:** M
- **Czas ładowania:** 5 godz
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Czas pracy:** 40 min
- **Liczba poziomów mocy:** 3
- **Pojemność baterii:** 3 Ah
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Waga produktu:** 4,7 kg
- **Głębokość opakowania:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 252 mm
- **Wysokość produktu:** 1315 mm
- **Głębokość produktu:** 204 mm
- **Wysokość opakowania:** 800 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Właściwe wykorzystanie:** Dom
- **Czyszczenie powierzchni:** Podłoga, Tapicerka, Goła podłoga, Stopnie schodowe, Dywan
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Poziom hałasu:** 82 dB
- **Zawartość opakowania:** 1 x Ssawka do tapicerki XXL, Stacja dokująca x 1, Przewód zasilający x 1, 1 x Nasadka mopująca, Akumulator x 1, 4 x Nakładki mopujące z mikrofibry, Ssawka szczelinowa x 1, 1 x Ssawka 2w1 do mebli i do tapicerki
- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach lub na mokrej powierzchni., Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Odkurzacz zawiera elementy elektryczne, nie wolno go wyrzucać do zwykłego śmietnika.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj pojemnika na kurz:** Bez worka
- **Rodzaj czyszczenia:** Suche i mokre
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ produktu:** Odkurzacz 2 w 1
- **Bezprzewodowy:** Tak
- **Rozmiar pojemnika na kurz:** M

Moc:

- **Czas ładowania:** 5 godz
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Czas pracy:** 40 min
- **Liczba poziomów mocy:** 3
- **Pojemność baterii:** 3 Ah
- **Źródło zasilania:** Bateria

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,7 kg
- **Głębokość opakowania:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 252 mm
- **Wysokość produktu:** 1315 mm
- **Głębokość produktu:** 204 mm
- **Wysokość opakowania:** 800 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 216 mm

Wydajność:

- **Właściwe wykorzystanie:** Dom
- **Czyszczenie powierzchni:** Podłoga, Tapicerka, Goła podłoga, Stopnie schodowe, Dywan
- **Możliwość mycia filtra:** Tak
- **Zdemowalny filtr:** Tak
- **Poziom hałasu:** 82 dB

Zawartość opakowania:

- **Zawartość opakowania:** 1 x Ssawka do tapicerki XXL, Stacja dokująca x 1, Przewód zasilający x 1, 1 x Nasadka mopująca, Akumulator x 1, 4 x Nakładki mopujące z mikrofibry, Ssawka szczelinowa x 1, 1 x Ssawka 2w1 do mebli i do tapicerki

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach lub na mokrej powierzchni., Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Odkurzacz zawiera elementy elektryczne, nie wolno go wyrzucać do zwykłego śmietnika.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem