

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/odkurzacz-karcher-wd-3-18-s-battery-set-v-17-20-1-628-576-0-p-153872.html>



Odkurzacz KARCHER WD 3-18 S Battery Set V-17/20 - 1.628-576.0

Cena	595,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDKARODK0133
Kod producenta	1.628-576.0
Kod EAN	4054278943602
PKWiU	27.51.21.0

Opis produktu

- **Rury:** Stały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Stal nierdzewna
- **Ilość rur:** 2
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna, Żółty
- **Rodzaj pojemnika na kurz:** Worek na kurz
- **Długość przewodu:** 2 m
- **Długość tuby:** 100 cm
- **Stopień ochrony IP:** IPX4
- **Liczba kół:** 4 szt.
- **Bezprzewodowy:** Tak
- **Model:** Odkurzacz bębnowy
- **Tworzywo tuby:** Plastik
- **Elastyczny wąż:** Tak
- **Tworzywo pojemnika:** Stal nierdzewna
- **Ilość pyłu:** 17 l
- **Tworzywo węża:** Plastik
- **Rodzaj czyszczenia:** Suche i mokre
- **Typ ekranu:** LCD
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Maksymalna moc wejściowa:** 225 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Regulacja mocy:** Mechaniczny
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Czas pracy:** 20 min
- **Pojemność baterii:** 5 Ah
- **Głębokość produktu:** 353 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,7 kg
- **Szerokość produktu:** 328 mm
- **Waga (bez osprzętu):** 4,1 kg
- **Wysokość produktu:** 488 mm
- **Filtracja próżniowa powietrza:** Tkanina
- **Dmuchawa do pyłu:** Tak
- **Metoda oddzielania zanieczyszczeń:** Filtracja
- **Czyszczenie powierzchni:** Podłoga
- **Właściwe wykorzystanie:** Dom
- **Szczotki próżniowe w zestawie:** Uniwersalna szczotka
- **Szczelinówka:** Tak
- **Komora do przechowywania:** Tak
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak

-
- **Wskaźnik zapełnienia pojemnika na kurz:** Nie
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Mocowanie / ułatwienie przechowywania:** Tak
 - **Osłona zderzaka:** Tak
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem
 - **Ostrzeżenia:** Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Odkurzacz zawiera elementy elektryczne, nie wolno go wyrzucać do zwykłego śmietnika., Nie używać w wilgotnych warunkach lub na mokrej powierzchni.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rury:** Stały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Stal nierdzewna
- **Ilość rur:** 2
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna, Żółty
- **Rodzaj pojemnika na kurz:** Worek na kurz
- **Długość przewodu:** 2 m
- **Długość tuby:** 100 cm
- **Stopień ochrony IP:** IPX4
- **Liczba kół:** 4 szt.
- **Bezprzewodowy:** Tak
- **Model:** Odkurzacz bębnowy
- **Tworzywo tuby:** Plastik
- **Elastyczny wąż:** Tak
- **Tworzywo pojemnika:** Stal nierdzewna
- **Ilość pyłu:** 17 l
- **Tworzywo węża:** Plastik
- **Rodzaj czyszczenia:** Suche i mokre
- **Typ ekranu:** LCD

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Maksymalna moc wejściowa:** 225 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Regulacja mocy:** Mechaniczny
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Czas pracy:** 20 min
- **Pojemność baterii:** 5 Ah

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 353 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,7 kg
- **Szerokość produktu:** 328 mm
- **Waga (bez osprzętu):** 4,1 kg
- **Wysokość produktu:** 488 mm

Wydajność:

- **Filtracja próżniowa powietrza:** Tkanina
- **Dmuchawa do pyłu:** Tak
- **Metoda oddzielania zanieczyszczeń:** Filtracja
- **Czyszczenie powierzchni:** Podłoga
- **Właściwe wykorzystanie:** Dom

Zawartość opakowania:

- **Szczotki próżniowe w zestawie:** Uniwersalna szczotka
- **Szczelinówka:** Tak

Ergonomia:

- **Komora do przechowywania:** Tak

-
- **Typ kontroli:** Obrotowy
 - **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
 - **Wskaźnik zapełnienia pojemnika na kurz:** Nie
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Mocowanie / ułatwienie przechowywania:** Tak
 - **Osłona zderzaka:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem
- **Ostrzeżenia:** Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Odkurzacz zawiera elementy elektryczne, nie wolno go wyrzucać do zwykłego śmietnika., Nie używać w wilgotnych warunkach lub na mokrej powierzchni.