

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/odkurzacz-parowy-karcher-sv-7-1439-4900-p-31196.html>



## Odkurzacze parowy KARCHER SV 7 - 1.439-490.0

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>2 364,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>                |
| Numer katalogowy | <b>ACT-AGDKARODK0119</b>    |
| Kod producenta   | <b>1.439-490.0</b>          |
| Kod EAN          | <b>4054278974767</b>        |

### Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny, Szary, Biały
- Minimalna długość tuby: 50 cm
- Maksymalna długość tuby: 100 cm
- Pojemność zbiornika na wodę: 0,45 l
- Długość przewodu: 6 m
- Stopień ochrony IP: IPX4
- Pojemność: 0,5 l
- Liczba zbiorników na wodę: 2
- Rury: Stały
- Typ kontroli: Przyciski
- Model: Cylindryczna myjka parowa
- Źródło zasilania: Prąd przemieniony
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Moc boileru: 1100 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Moc: 2200 W
- Bezpieczne wyłączenie: Tak
- Waga wraz z opakowaniem: 15,2 kg
- Szerokość produktu: 336 mm
- Waga produktu: 9,4 kg
- Wysokość produktu: 340 mm
- Głębokość produktu: 515 mm
- Próżnia: 210 mbar
- Czas gotowości: 5 min
- Pojemność filtra wodnego: 1,2 l
- Ciągły strumień pary: 65 g/min
- Regulowana para: Tak
- Podciśnienie: 21 kPa
- Silne uderzenie pary: 80 g/min
- Para pod ciśnieniem: 4 bar
- Tryb ssania: Tak
- Rodzaj regulacji pary: Drabina schodkowa
- Filtr HEPA: Tak
- Typ regulacji siły ssania: 4-stage
- Funkcja odkurzacza: Tak
- Dołączony pędzelek: Tak
- Miarka: Tak
- Końcówka do czyszczenia okien: Tak
- Końcówka do tapicerki w zestawie: Tak
- Obudowa pamięci masowej: Tak
- Szczoteczka do czyszczenia: Tak
- Typ szczotki w zestawie: Szczotka do mebli

- 
- Nasadka do podłogi: Tak
  - Typ dołączonej dyszy: Dysza ręczna, Dysza szczelinowa
  - Zabezpieczenie przed dziećmi: Tak
  - Koła transportowe: Tak
  - Wbudowany wyłącznik: Tak
  - Piktogram(y) zagrożenia: GHS04: Gazy pod ciśnieniem
  - Ostrzeżenia: Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Odkurzacz zawiera elementy elektryczne, nie wolno go wyrzucać do zwykłego śmietnika., Nie używać w wilgotnych warunkach lub na mokrej powierzchni.